

**ALFA ROMEO**

ALFA ROMEO	1	145		S	O
ALFA ROMEO	378 –	145 1.4 T.Spark 16V		S	Č
ALFA ROMEO	354	145 (model 2000)		S	Č
ALFA ROMEO	1	146		S	O
ALFA ROMEO	294 –	146 (model 1999)		S	Č
ALFA ROMEO	387	147 1.6 T.Spark 16V		S	O
ALFA ROMEO	412	147 1.9 JTD		S	O
ALFA ROMEO	2	155		Ř	Č
ALFA ROMEO	2	156		Ř	Č
ALFA ROMEO	354	156 (1.9 JTD)		S	Č
ALFA ROMEO	354	156 SPORTVAGON		S	Č
ALFA ROMEO	499	156 1.8, 1.9 JTD (2002÷2005)		S	Č
ALFA ROMEO	824	156 2.4JTD 20V (6 SPEED, 2003÷2005)	↖	S	O
ALFA ROMEO	968K	159 (6 SPEED, od 2005)		S	
ALFA ROMEO	3	164		Ř	Č
ALFA ROMEO	4	166		S	Č
ALFA ROMEO	884R	166 AUT./SEKV. (od 2004)		H	
ALFA ROMEO	968K	BRERA (6 SPEED, od 2006)		S	
ALFA ROMEO	1463K	GIULIETTA (6 SPEED, od 2010)	↖	S	
ALFA ROMEO	1564K	GIULIETTA AUT./SEKV (od 2010)		S	
ALFA ROMEO	837	GT (5 SPEED, od 2004)	↗	S	O
ALFA ROMEO	829	GT (6 SPEED, od 2004)	↗	S	O
ALFA ROMEO	1316K	MiTo (od 2008)	↖	S	
ALFA ROMEO	1444Ka	MiTo (od 2008)	↗	S	
ALFA ROMEO	857	SPIDER (5 SPEED)		S	O

**AUDI**

AUDI	5	80 /B3, B4/ (1986÷1994)		S	Č
AUDI	6	80 AUT. /B3, B4/ (1986÷1994)		Ř	Č
AUDI	7	100 /C4/ (1991÷1994)		Ř	Č
AUDI	8	100 AUT. /C4/ (1991÷1994)		Ř	Č
AUDI	1474Kk	A1 (6 speed)	↖	S	
AUDI	476	A2 (od 2000)		S	O
AUDI	476K	A2 (od 2000)		S	
AUDI	9	A3 1.6 (1996÷2003)		S	O
AUDI	10	A3 1.8, 1.9 TDI (1996÷1999, otevřená kulisa řazení)		Ř	O
AUDI	394	A3 1.9 TDI (5 i 6 speed, 2000÷2003, uzavřená kulisa řazení)		S	O
AUDI	1045Z	A3 (2000÷2003, uzavřená kulisa řazení)		S	
AUDI	336	A3 AUT. (1996÷2003)		S	O
AUDI	750	A3 AUT./SEKV. (1996÷2003)		S	O
AUDI	732	A3 (5 i 6 speed, od 2003)		S	O
AUDI	732Ka	A3 (5 i 6 speed, od 2003)		Ř	
AUDI	962R	A3 AUT./DSG (od 2003-2009)		S	
AUDI	962R	A3 AUT./TIPTRONIC (od 2003-2009)		S	
AUDI	1514R	A3 AUT./DSG (od 2010)		S	
AUDI	11	A4 /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2000)		S	Č
AUDI	371	A4 /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2000), sedan		S	Č
AUDI	371	A4 /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2001), kombi		S	Č
AUDI	12	A4 AUT. /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2000)		S	O
AUDI	012a	A4 AUT. /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2000)		S	O
AUDI	357	A4 AUT./SEKV. /B5/ (benzín i diesel, 1995÷2000) /PRND432/		S	O
AUDI	433	A4 /B6/ (benzín i diesel, 5 i 6 speed, 2000÷2004)		S	Č

AUDI	433P	A4 /B6/ (5 i 6 speed, 2000÷2004) /NS/	↕	H	
AUDI	590	A4 AUT./MULTITRONIC /B6/ (2000÷2004) /PRND/		S	O
AUDI	1081K	A4 /B7/ (5 speed, 2004÷2007)		S	
AUDI	895P	A4 /B7/ (6 speed, 2004÷2007) /NS/		H	
AUDI	925K	A4 AUT./TIPTRONIC /B7/ (2004÷2006) {do č. VIN ←180000}		S	
AUDI	1129K	A4 AUT./TIPTRONIC /B7/ (2006÷2007) {od č. VIN ←180001}		S	
AUDI	1261R	A4 /B8/ (6 speed, od 2008)	↕	S	
AUDI	1283K	A4 AUT./TIPTRONIC /B8/ (od 2008) /PRNDS/		Ř	
AUDI	1283K	A4 AUT./MULTITRONIC /B8/ (od 2008) /PRNDS/		Ř	
AUDI	1261R	A5 (6 speed, od 2007)	↕	S	
AUDI	1283K	A5 AUT./TIPTRONIC, od 2007) /PRNDS/		Ř	
AUDI	7	A6 /C4/ (1994÷1997)		Ř	Ç
AUDI	13	A6 AUT. /C4/ (1994÷1997)		Ř	Ç
AUDI	460 -	A6 /C4/ 2.5 TDI (6 speed, 1994÷1997)	↕	S	Ç
AUDI	11	A6 /C5/ (1997÷2001)		S	Ç
AUDI	011a	A6 /C5/ (1997÷2001)		S	Ç
AUDI	16	A6 AUT. /C5/ (1997÷2001)		S	Ç
AUDI	15	A6 AUT/SEKV /C5/ (1997÷2001)		Ř	O
AUDI	536	A6 /C5/ 1.9 TDI (5 i 6 speed, 2002÷2004)		S	Ç
AUDI	550	A6 AUT./TIPTRONIC /C5/ (2002÷2004) /PRNDS/		S	Ç
AUDI	550	A6 AUT./MULTITRONIC /C5/ (2002÷2004) /PRND/		S	O
AUDI	873P	A6 /C6/ (6 speed, od 2004) /NS/		H	
AUDI	862R	A6 AUT./TIPTR. /C6/ (2004÷2006) {do č. VIN ←4F_6_115000}		S	
AUDI	1029R	A6 AUT./TIPTRONIC /C6/ (od 2006) {od č. VIN ←4F_6_115001}		S	
AUDI	1562K	A6 /C7/ (6 speed, od 2011)	↕	S	
AUDI	1542K	A6 AUT./TIPTRONIC /C7/ (od 2011) /PRNDS/		Ř	
AUDI	14	A8 AUT/SEKV /D2/ (do 1995)		Ř	O
AUDI	341	A8 AUT/SEKV /Diesel/ /D2/ (1996÷1999)		Ř	O
AUDI	1070K	A8 AUT./TIPTRONIC /D3/ (2003÷2010)		S	
AUDI	1342K	Q5 AUT./TIPTRONIC		Ř	
AUDI	1442R	Q5 (6 speed)	↕	S	
AUDI	1036K	Q7 AUT./TIPTRONIC		S	
AUDI	1045Z	S3 (1999÷2003)		S	
AUDI	1232K	TT (6 speed, od 2006)		Ř	
AUDI	1321R	TT AUT./TIPTRONIC [PRNDS] (od 2006)		S	

**AVIA**

AVIA	449	D60 ,D75 (5 speed, model 2000)	↕	S	O
------	-----	--------------------------------	---	---	---

**BENTLEY**

BENTLEY	1530Kk	CONTINENTAL GT AUT./SEKV.		S	
---------	--------	---------------------------	--	---	--

**BMW**

BMW	1010	1 (od 2005)		S	O
BMW	17	3 (1991÷1997) / E36		Ř	O
BMW	017a	3 (1991÷1997) / E36		S	O
BMW	1047Z	3 COMPACT (5 speed, 1994÷2000) /E36		Ř	
BMW	022a	3 AUT. (1991÷1997) / E36 (sedan i kombi)		Ř	O
BMW	23	3 AUT. (1991÷1997) / E36 (coupe i compact)		S	O
BMW	18	3 (1998÷2005) / E46		S	O
BMW	305	3 AUT. (1998÷2005) / E46		Ř	O
BMW	295	3 AUT./SEKV. (1998÷06.2001, kulisa řazení uchycená maticemi) / E46		S	O
BMW	424	3 AUT./SEKV. (07.2001÷2005, kulisa řazení uchycená šrouby) / E46		S	O
BMW	1040K -	3 AUT./SEKV. (07.2001÷2005) / E46		S	
BMW	1221Z	3 (6 speed, od 2005) / E90		Ř	
BMW	1552K	3 AUT./STEPTRONIC (od 2005) / E90; E91; E92; E93		S	

BMW	20	5 (1988÷1995) / E34		Ř	O
BMW	022a	5 AUT. (1988÷1995) / E34		Ř	O
BMW	21	5 (1995÷2003) / E39		Ř	O
BMW	774	5 (od 2003) / E60; E61		S	O
BMW	774Z	5 (od 2003) / E60; E61		S	
BMW	305	5 AUT. (1995÷2003) / E39		Ř	O
BMW	295	5 AUT./SEKV. (1995÷08.2000, kulisa řazení uchycená maticemi) / E39		S	O
BMW	1093K	5 AUT./SEKV. (1995÷08.2000) / E39		S	
BMW	424	5 AUT./SEKV. (09.2000÷2003, kulisa řazení uchycená šrouby) / E39		S	O
BMW	803	5 AUT./STEPTRONIC (2003÷2005) / E60; E61		S	O
BMW	970K	6 AUT./STEPTRONIC (od 2003-2005) / E63		S	
BMW	1518K	6 AUT./STEPTRONIC (od 2006) / E63		S	
BMW	20	7 (1986÷1994) / E32		Ř	O
BMW	25	7 AUT. (1986÷1994) / E32		S	O
BMW	025a -	7 AUT. (1986÷1994) / E32		Ř	O
BMW	295	7 AUT./SEKV. (1994÷1999, kulisa řazení uchycená maticemi) / E38		S	O
BMW	424	7 AUT./SEKV. (2000÷2001, kulisa řazení uchycená šrouby) / E38		S	O
BMW	026a -	8 AUT. / E31		S	O
BMW	1223Z	X3 (6 speed)		Ř	
BMW	1152 -	X5 (do 2006)		S	O
BMW	597K	X5 AUT./STEPTRONIC (do 2006)		S	
BMW	1525Z	Z4 (5 speed) / E85	↩	O	

**BYD**

BYD	1243	F3 (od 2007)		S	O
-----	------	--------------	--	---	---

**CHERRY**

CHERRY	1088	AMULET		S	O
CHERRY	1231	FORA A520		Ř	O
CHERRY	1298	KIMO A113		S	O
CHERRY	1097	TIGGO		S	O

**CHEVROLET**

CHEVROLET	828a -	AVEO 1.2 (od 2004)		S	O
CHEVROLET	828W	AVEO (5 speed, lankové řazení, od 2004)	↩	S	
CHEVROLET	845	AVEO 1.4 (od 2004)		S	O
CHEVROLET	845W	AVEO 1.4 (od 2004)		S	
CHEVROLET	845Wa	AVEO 1.4 (vrtané táhlo řazení, od 2004)		S	
CHEVROLET	913	AVEO AUT. (do 2005)		S	O
CHEVROLET	1274	AVEO II AUT. (od 2006)		Ř	O
CHEVROLET	1274K	AVEO II AUT. (od 2006)		Ř	
CHEVROLET	1531K	AVEO (5 speed, od 2012)	↩	S	
CHEVROLET	1089	CAPTIVA (5 speed do 2010)		S	O
CHEVROLET	1089K	CAPTIVA (5 speed do 2010)		S	
CHEVROLET	1125	CAPTIVA AUT. Do 2010		Ř	O
CHEVROLET	1125K	CAPTIVA AUT. Do 2010		Ř	
CHEVROLET	1219	CAPTIVA AUT./SEKV. Do 2010		Ř	O
CHEVROLET	1219K	CAPTIVA AUT./SEKV. Do 2010		Ř	
CHEVROLET	1517K	CAPTIVA (facelift, 6 speed od 2011)	↩	S	
CHEVROLET	1521K	CAPTIVA AUT./SEKV. (facelift, od 2011)		S	
CHEVROLET	1357K	CRUZE (5 speed)	↩	S	
CHEVROLET	1362K	CRUZE (5 speed)	↩	S	
CHEVROLET	1394K	CRUZE AUT./TT (od 2010)		S	
CHEVROLET	1092K	EPICA (5 speed, od 2006)		S	
CHEVROLET	1119	EPICA AUT.(od 2006)		S	O
CHEVROLET	1119K	EPICA AUT.(od 2006)		S	
CHEVROLET	1277	EPICA AUT./TT (od 2006)		S	O

CHEVROLET	1277K	EPICA AUT./TT (od 2006)		S	
CHEVROLET	848	EVANDA (2004 ÷ 2006, vrtané táhlo řazení)	↖	S	O
CHEVROLET	848a	EVANDA (2004 ÷ 2006, táhlové řazení)	↖	S	O
CHEVROLET	846	LACETTI (táhlové řazení, od 2004)		S	O
CHEVROLET	846W	LACETTI (táhlové řazení, od 2004)		S	
CHEVROLET	846Wa	LACETTI (vrtané táhlo řazení, od 2004)		S	
CHEVROLET	1198	LACETTI (lankové řazení, od 2004)		S	O
CHEVROLET	868	LACETTI AUT.		Ř	O
CHEVROLET	868W	LACETTI AUT.		Ř	
CHEVROLET	1498K	ORLANDO (6 speed)	↖	S	
CHEVROLET	854	REZZO		S	O
CHEVROLET	931	SPARK (od 2005)		S	O
CHEVROLET	931W	SPARK (od 2005)		H	
CHEVROLET	1050	SPARK AUT. (od 2006)		S	O
CHEVROLET	1050W	SPARK AUT. (od 2006)		S	
CHEVROLET	1430R	SPARK II (5 speed, od 2010)	↘	S	

**CHRYSLER**

CHRYSLER	1031W	300C AUT./SEKV. (od 2004)		S	
CHRYSLER	331	300M AUT./SEKV. (Model 1999)		S	O
CHRYSLER	27	CIRUS		S	Ď
CHRYSLER	28	CIRUS AUT.		Ř	Ď
CHRYSLER	748	CONCORDE AUT. (1998 ÷ 2002)		S	O
CHRYSLER	778R	GRAND VOYAGER 2.5 CRD (od 2001)		H	
CHRYSLER	901K	GRAND VOYAGER AUT. (od 2004)		H	
CHRYSLER	29	NEON		S	Ď
CHRYSLER	1313W	PACIFICA AUT./SEKV. (facelift, 2006÷2008)		S	
CHRYSLER	464	PT CRUISER 2.2 CRD		S	O
CHRYSLER	405	PT CRUISER 2.0 AUT.		S	O
CHRYSLER	435	SEBRING LX AUT./SEKV. 2.7 24V Model 2001		S	O
CHRYSLER	30	VOYAGER		S	O
CHRYSLER	268	VOYAGER SE TD		S	O
CHRYSLER	509	VOYAGER AUT. (do 2001, páka řazení u volantu)		S	O
CHRYSLER	778R	VOYAGER 2.5 CRD (od 2001)		H	
CHRYSLER	901K	VOYAGER AUT. (od 2004)		H	

**CITROËN**

CITROËN	31	AX		S	Ď
CITROËN	031a	AX		S	Ď
CITROËN	35	BERLINGO I (1996÷2002)		S	Ď
CITROËN	380	BERLINGO I HDI (1998÷2002)		S	O
CITROËN	534	BERLINGO I HDI (od 2003)		S	O
CITROËN	534R	BERLINGO I (od 2003)		H	
CITROËN	534a	BERLINGO I 1,4 8V i 1,9DW8 (od 2003)		S	O
CITROËN	1292K	BERLINGO II (5 speed, od 2008)	↘	S	
CITROËN	1292W	BERLINGO II (5 speed, od 2008, mimo verzi se středovým panelem mezi předními sedačkami /XTR/)	↘	ČP	
CITROËN	940	C1		S	O
CITROËN	940W	C1		S	
CITROËN	1043R	C1 SensoDrive		S	
CITROËN	480	C2 1.1; 1.4; 1.6; 1.4 HDI 8V		S	O
CITROËN	480K	C2 1.1; 1.4; 1.6; 1.4 HDI 8V (verze bez zapalovače)		S	
CITROËN	480R	C2 1.1; 1.4; 1.6; 1.4 HDI 8V		H	
CITROËN	480	C3 1.1; 1.4; 1.6; 1.4 HDI 8V		S	O
CITROËN	480a	C3 1.4 HDI 16V		S	O
CITROËN	480K	C3 1.1; 1.4; 1.6 i 1.4HDI 8V (verze bez zapalovače)		S	
CITROËN	480R	C3 1.1; 1.4; 1.6; 1.4 HDI 8V		H	
CITROËN	1183K	C3 1.6HDI		S	

CITROËN	1114K	C3 AUT./SEKV. [PRNDM]		S	
CITROËN	1354K	C3 PICASSO (5 speed, od 2009)	↗	S	
CITROËN	1428K	C3 II mimo verzi 1.6 HDI (5 speed, pomocné lanko řazení od spolujezdce, od 2010)	↗	Ř	
CITROËN	1445Kk	C3 II 1.6 HDI (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, od 2010)	↗	S	
CITROËN	892	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od spolujezdce, do 2007)		S	O
CITROËN	892K	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od spolujezdce, do 2007)		S	
CITROËN	898	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, do 2007)		S	O
CITROËN	959K	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, do 2007)		S	
CITROËN	1241K	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od spolujezdce, od 2008)		Ř	
CITROËN	1252K	C4 (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, od 2008)		S	
CITROËN	1156	C4 (6 speed)		S	O
CITROËN	1156K	C4 (6 speed)		S	
CITROËN	915K	C4 AUT./SEKV.		S	
CITROËN	1094W	C4 PICASSO (5 speed)		ČP	
CITROËN	1401W	C4 PICASSO (6 speed od 2006-2010)	↖	ČP	
CITROËN	1516W	C4 PICASSO (6 speed, od 2011)	↖	ČP	
CITROËN	1486R	C4 II (5 speed, od 2010)	↗	S	
CITROËN	1501R	C4 II (6 speed, od 2010)	↖	S	
CITROËN	415	C5 1.8; 2.0; 2.0 HDI (do 2004)	↗	S	O
CITROËN	415R	C5 (do 2004)	↗	H	
CITROËN	479	C5 HDI (do 2004)	↖	S	O
CITROËN	971K	C5 (facelift, od 2005)	↗	H	
CITROËN	1034K	C5 (facelift, od 2005)	↖	H	
CITROËN	431	C5 AUT./SEKV.		S	O
CITROËN	1331K	C5 (5 speed, od 2008)	↗	Ř	
CITROËN	1293K	C5 (6 speed, od 2008, mimo verzi 1.6i 16V THP i 2.0 HDi 160KM)	↖	S	
CITROËN	1361K	C5 AUT./SEKV. (od 2008)		S	
CITROËN	1411Kp	C5 (6 speed, od 2009, 1.6i 16V THP i 2.0 HDi 160KM)	↖	S	
CITROËN	1493K	C6 (6 speed)	↖	S	
CITROËN	529	C8 (5 i 6 speed, do 2008)	↖	Ř	O
CITROËN	38	C15		Ř	Ç
CITROËN	038a	C15		S	Ç
CITROËN	1338K	C CROSSER (6 speed, od 2007)	↖	S	
CITROËN	1533Kk	DS3 (5 speed)	↗	S	
CITROËN	1460R	DS3 (6 speed)	↖	S	
CITROËN	1486R	DS4 (5 speed)	↗	S	
CITROËN	1548K	DS4 (6 speed)	↖	S	
CITROËN	441	EVASION (do 2006)	↗	Ř	O
CITROËN	37	JUMPER (do 2001)	↗	ČP	Ç
CITROËN	451	JUMPER (2001÷2005)	↖	ČP	O
CITROËN	487	JUMPER (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	O
CITROËN	487W	JUMPER (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	
CITROËN	1078K	JUMPER (5 i 6 speed, od 2006)	↖	ČP	
CITROËN	441	JUMPY (do 2006)	↗	Ř	O
CITROËN	858	JUMPY (do 2006)	↖	Ř	O
CITROËN	858W	JUMPY (do 2006)	↖	ČP	
CITROËN	1143R	JUMPY (6 speed, od 2007)	↖	S	
CITROËN	1164R	JUMPY (5 speed, od 2007)	↗	S	
CITROËN	1286	NEMO (5 speed, od 2008)	↗	S	O
CITROËN	1286K	NEMO (5 speed, bílá kulisa řazení od 2008)	↗	S	
CITROËN	1286W	NEMO (5 speed, bílá kulisa řazení od 2008)	↗	S	
CITROËN	1558K	NEMO (5 speed, černá kulisa řazení od 2008)	↗	S	
CITROËN	31	SAXO		S	Ç
CITROËN	031a	SAXO		S	Ç
CITROËN	461	SAXO 1.4 AUT.		S	O
CITROËN	33	XANTIA I (1993÷1998)		S	O

CITROËN	34	XANTIA II (1998÷2001)		S	O
CITROËN	36	XM		Ř	O
CITROËN	32	XSARA		S	O
CITROËN	032R	XSARA (1997÷2000)		H	
CITROËN	602	XSARA AUT.		S	O
CITROËN	340	XSARA PICASSO		S	O
CITROËN	340R	XSARA PICASSO		ČP	
CITROËN	541	XSARA PICASSO AUT./SEKV.		Ř	O
CITROËN	35	ZX		S	Č

**CONCORDE**

CONCORDE	1318K	CHARISMA CARVER		Ř	
----------	-------	-----------------	--	---	--

**DACIA**

DACIA	1436K	DUSTER (5 speed)	↘	S	
DACIA	1447Ka	DUSTER (6 speed)	↙	S	
DACIA	883	LOGAN (2004÷2008, bílá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	1131	LOGAN (facelift, od 2008, černá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	1296	LOGAN (facelift, od 2008, bílá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	1131	SANDERO (od 2008, černá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	1296	SANDERO (od 2008, bílá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	1296	SANDERO STEPWAY (bílá kulisa řazení)		S	Č
DACIA	419	SUPERNOVA		S	O

**DAEWOO**

DAEWOO	45	ESPERO		Ř	Č
DAEWOO	737	KALOS (vrtané táhlo řazení, od 2003)	↙	S	O
DAEWOO	737R	KALOS (táhlové řazení, od 2003)	↙	H	
DAEWOO	811W	KALOS (lankové řazení, od 2003)	↘	H	
DAEWOO	314 -	KORANDO TD (model 1999)		S	O
DAEWOO	41	LANOS 1)		S	O
DAEWOO	293a	LANOS		S	O
DAEWOO	293b	LANOS 2)		S	O
DAEWOO	293R	LANOS		H	
DAEWOO	293W -	LANOS (vrtané táhlo řazení)		S	
DAEWOO	293Wa -	LANOS		S	
DAEWOO	42	LEGANZA 1)		S	O
DAEWOO	042b	LEGANZA 2)		S	O
DAEWOO	043 -	LEGANZA AUT.		S	O
DAEWOO	50	LUBLIN I		H	Č
DAEWOO	51	LUBLIN II		S	Č
DAEWOO	51	LUBLIN 3	↘	S	Č
DAEWOO	265	LUBLIN 3	↙	Ř	Č
DAEWOO	40	MATIZ		S	O
DAEWOO	887	MATIZ AUT.		S	O
DAEWOO	247	MUSSO		Ř	O
DAEWOO	244a	MUSSO AUT.		Ř	Č
DAEWOO	44	NEXIA		S	O
DAEWOO	878	NEXIA (ohnuté táhlo řazení)		S	O
DAEWOO	42	NUBIRA 1)		S	O
DAEWOO	293a	NUBIRA 2)		S	O
DAEWOO	293a	NUBIRA II 2)		S	O
DAEWOO	46	POLONEZ (do 1992)		S	O
DAEWOO	47	POLONEZ		S	O
DAEWOO	48	POLONEZ PLUS		S	O
DAEWOO	49	POLONEZ ROY		S	O
DAEWOO	389	TACUMA		S	O
DAEWOO	39	TICO		H	O

**DODGE**

DODGE	1178K	CALIBER (6 speed, od 2006)	↵	S	
DODGE	1273W	CALIBER AUT. (od 2006)		S	
DODGE	1337K	JOURNEY 2.0 CRD (6 speed, od 2009)	↵	S	
DODGE	914	NEON AUT. (od 2000)		S	O

**EAGLE**

EAGLE	495 -	VISION 3.5 TSI Aut. Model 1995			O
-------	-------	--------------------------------	--	--	---

**FIAT**

FIAT	52	126P		S	O
FIAT	1269	500 (5 i 6 speed, od 2008)	↵	Ř	O
FIAT	1269W	500 (5 i 6 speed, od 2008)	↵	Ř	
FIAT	060a	ALBEA 1.2; 1.6		S	Č
FIAT	1022K	ALBEA (5 speed, od 2006)		S	
FIAT	498	BARCETTA		S	Č
FIAT	308	BRAVA 1.2; 1.9 JTD (1999÷2001)		S	O
FIAT	58	BRAVA 1.4; 1.6; 1.8 (do 2001)		Ř	Č
FIAT	058a	BRAVA 1.4; 1.6; 1.8 (do 2001)		S	Č
FIAT	59	BRAVA 1.4 (model 1997)		S	Č
FIAT	58	BRAVO 1.4; 1.6; 1.8 (do 2001)		Ř	Č
FIAT	058a	BRAVO 1.4; 1.6; 1.8 (do 2001)		S	Č
FIAT	59	BRAVO 1.4 (model 1997)		S	Č
FIAT	261 -	BRAVO 1.4 AUT. (do 2001)		S	
FIAT	1154	BRAVO (5 i 6 speed, od 2007)	↵	S	
FIAT	1154K	BRAVO (5 i 6 speed, od 2007)	↵	Ř	
FIAT	1276K	BRAVO (6 speed, od 2007)	↵	S	
FIAT	53	CC - 700		Ř	Č
FIAT	54	CC - 900		Ř	Č
FIAT	54	CC - SPORTING		Ř	Č
FIAT	53	CC - VAN 700		Ř	Č
FIAT	54	CC - VAN 900		Ř	Č
FIAT	63	CROMA		S	Č
FIAT	945W	CROMA (6 speed, od 2005)		S	
FIAT	392	DOBLÒ 1.2; 1.9 D (+ kovová šablona)		S	Č
FIAT	392W	DOBLÒ		S	
FIAT	1427K	N.DOBLÒ (6 speed, od 2009)	↵	Ř	
FIAT	1440K	N.DOBLÒ (5 speed, mimo verzi START-STOP, od 2009)	↵	S	
FIAT	65	DUCATO (do 2001)	↵	S	Č
FIAT	065R	DUCATO (do 2001)	↵	ČP	
FIAT	439	DUCATO (od 2001)	↵	ČP	O
FIAT	471	DUCATO (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	O
FIAT	471W	DUCATO (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	
FIAT	1065K	DUCATO (5 i 6 speed, od 2006)	↵	ČP	
FIAT	292 -	FIORINO		S	Č
FIAT	1264	FIORINO (5 speed, od 2008)	↵	S	O
FIAT	1264K	FIORINO III (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2008)	↵	S	
FIAT	1264W	FIORINO III (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2008)	↵	S	
FIAT	1554K	FIORINO III (5 speed, černá kulisa řazení, od 2008)	↵	S	
FIAT	992	GRANDE PUNTO (od 2005)	↵	S	O
FIAT	992Kb	GRANDE PUNTO (od 2005)	↵	S	
FIAT	987	GRANDE PUNTO (od 2005)	↵	S	O
FIAT	987K	GRANDE PUNTO (od 2005)	↵	S	
FIAT	904	IDEA (páka řazení se zvedacím kroužkem, od 2005)		ČP	O
FIAT	904W	IDEA (páka řazení se zvedacím kroužkem, od 2005)		ČP	
FIAT	1105W	IDEA (páka řazení bez zvedacího kroužku, od 2005)		ČP	
FIAT	1188Ka	LINEA	↵	S	
FIAT	61	MAREA 1.6; 1.8		Ř	Č

FIAT	061a	MAREA 1.6; 1.8		S	Č
FIAT	308	MAREA 1.9 JTD		S	O
FIAT	337	MULTIPLA		S	O
FIAT	060a	PALIO 1.2; 1.4; 1.6		S	Č
FIAT	060a	PALIO 1.2; 1.6 (facelift, od 2002)		S	Č
FIAT	741a	PANDA (od 2003)		ČP	O
FIAT	741Wb	PANDA (od 2003)		ČP	
FIAT	057a	PUNTO I (1994÷1999)		S	Č
FIAT	311a	PUNTO II 1.2 SX i 1.2 ELX (od 1999, s malým panelem)		S	Č
FIAT	311a	PUNTO II 1,9 D (od 2002, s malým panelem)		S	Č
FIAT	307a	PUNTO II 1.2 HLX 16V (od 2000, s velkým panelem)		S	O
FIAT	307K	PUNTO II 1.2 HLX 16V (od 2000, s velkým panelem)		S	
FIAT	307a	PUNTO II 1.8 HGT (od 1999, s velkým panelem)		S	O
FIAT	307K	PUNTO II 1.8 HGT (od 1999, s velkým panelem)		S	
FIAT	307a	PUNTO CLASSIC (od 2009, s velkým panelem)		S	O
FIAT	307K	PUNTO CLASSIC (od 2009, s velkým panelem)		S	
FIAT	992Kb	PUNTO EVO	↗	S	
FIAT	1264	QUBO (5 speed, od 2009)	↗	S	O
FIAT	1264K	QUBO (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2009)	↗	S	
FIAT	1264W	QUBO (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2009)	↗	S	
FIAT	1554K	QUBO (5 speed, černá kulisa řazení, od 2009)	↗	S	
FIAT	306	SC – 900; 1100		Ř	Č
FIAT	306a	SC – 900; 1100		S	Č
FIAT	306b	SC – 900; 1100 (od 2001)		S	Č
FIAT	64	SCUDO	↗	Ř	O
FIAT	1130R	SCUDO (6 speed, od 2007)	↖	S	
FIAT	1163R	SCUDO (5 speed, od 2007)	↗	S	
FIAT	1134	SEDICI 1.6 (5 speed, od 2007)	↗	S	O
FIAT	1134W	SEDICI 1.6 (5 speed, od 2007)	↗	H	
FIAT	1126R	SEDICI JTD 4x4 (6 speed, od 2007)	↗	H	
FIAT	060a	SIENA 1.2; 1.4; 1.6		S	Č
FIAT	446	STILO 1.2 16V (6 speed)		S	Č
FIAT	446	STILO 1.6 16V; 1.8 16V; 1.9 JTD		S	Č
FIAT	446K	STILO (5 i 6 speed)		Ř	
FIAT	62	TEMPRA		S	Č
FIAT	62	TIPO		S	Č
FIAT	64	ULYSSE (do 2002)	↗	Ř	O
FIAT	520	ULYSSE (5 i 6 speed, 2002÷2008)	↖	Ř	O
FIAT	55	UNO *		S	Č
FIAT	056a	UNO 1.0 FIRE; 1.4		S	O
FIAT	310	UNO 900 (model 1999)		S	O

## FORD

FORD	1480K	C-MAX (facelift, 2006÷2010, 6 speed)	↖	S	Č
FORD	1523K	C-MAX (5 speed, od 2011)	↗	S	
FORD	1496K	C-MAX (6 speed, od 2011)	↖	S	
FORD	70	ESCORT		S	O
FORD	070a	ESCORT (s širokým panelem do 1994)		S	O
FORD	071a	ESCORT (1995÷1999)		S	O
FORD	72	ESCORT diesel (1995÷1999)		Ř	O
FORD	1200	EXPLORER AUT.		Ř	O
FORD	1200W	EXPLORER AUT.		Ř	
FORD	69	FIESTA (s panelem 1996÷2001)		S	O
FORD	68	FIESTA (bez panelu 1996÷2001)		Ř	Č
FORD	303	FIESTA AUT. (1996÷2001)		S	O
FORD	506	FIESTA /Mk6/ (2002÷2008)		S	O
FORD	581R	FIESTA /Mk6/ (2002÷2008)		H	
FORD	1127	FIESTA /Mk6/ AUT. (2002÷2008)		S	O



FORD	1127R	FIESTA /Mk6/ AUT. (2002÷2008)		S	
FORD	1319K	FIESTA /Mk7/ (5 speed, od 2008)	↗	S	
FORD	1487K	FIESTA /Mk7/ AUT./SEKV (od 2008)		S	
FORD	76	FOCUS 1.4; 1.6; 1.8 (1998÷2001)		S	O
FORD	076R	FOCUS (benzín)		H	
FORD	257	FOCUS 1.8 TD (1998÷2001)		S	Ě
FORD	257	FOCUS 2.0 (1998÷2001)		S	Ě
FORD	323	FOCUS 1.6 AUT. (1998÷2001)		Ř	O
FORD	584	FOCUS AUT. (2002÷2004)		Ř	O
FORD	445	FOCUS 1.4; 1.6 (2002÷2004)		S	O
FORD	445R	FOCUS 1.4, 1.6 i 1.8 (páka řazení bez zvedacího kroužku , bez vyhřívání sedaček, 2002÷2004)		H	
FORD	447	FOCUS 1.8 TDdi; 1.8 TDci (2002÷2004)		S	O
FORD	922	FOCUS II (5 speed, od 2005, středový panel bez loketní opěrky; panel s loketní opěrkou a bez úložného prostoru)		S	O
FORD	922W	FOCUS II (5 speed, od 2005, středový panel bez loketní opěrky; panel s loketní opěrkou a bez úložného prostoru)		S	
FORD	1245	FOCUS II (5 speed, od 2008, středový panel s úložným prostorem a loketní opěrkou)		S	O
FORD	1245W	FOCUS II (5 speed, od 2008, středový panel s úložným prostorem a loketní opěrkou)		S	
FORD	967R	FOCUS II (6 speed, od 2005)		S	
FORD	930	FOCUS II AUT./TT (od 2005)		S	O
FORD	930W	FOCUS II AUT./TT (od 2005, středový panel bez loketní opěrky; panel s loketní opěrkou a bez úložného prostoru)		S	
FORD	1247W	FOCUS II AUT./TT (od 2008, středový panel s úložným prostorem a loketní opěrkou)		S	
FORD	1503Kb	FOCUS III (5 speed)	↗	Ř	
FORD	1524K	FOCUS III (6 speed)	↖	S	
FORD	817	FOCUS C-MAX (5 speed, 2004÷2006)		S	O
FORD	817W	FOCUS C-MAX (5 speed, 2004÷2006)		S	
FORD	899	FOCUS C-MAX (6 speed, 2004÷2006)		S	O
FORD	1013	FOCUS C-MAX AUT./TT (2004÷2006)		S	O
FORD	1013W	FOCUS C-MAX AUT./TT (2004÷2006)		S	
FORD	581	FUSION (od 2003)		S	O
FORD	581R	FUSION (od 2003)		H	
FORD	1127	FUSION AUT.		S	O
FORD	1127R	FUSION AUT.		S	
FORD	79	GALAXY		S	Ě
FORD	385	GALAXY (6 speed, 2001÷2006)		Ř	O
FORD	385a	GALAXY (6 speed, 2001÷2006)		S	Ě
FORD	385W	GALAXY (6 speed, 2001÷2006)		S	
FORD	80	GALAXY AUT.		Ř	Ě
FORD	413	GALAXY V6 AUT/SEKV. (2001÷2006)		Ř	O
FORD	1069	GALAXY (6 speed, od 2006)	↖	Ř	O
FORD	1069K	GALAXY (6 speed, od 2006)	↖	Ř	
FORD	1069W	GALAXY (6 speed, od 2006)	↖	Ř	
FORD	1527K	GALAXY MK III AUT./SEKV. (facelift, od 2010)			
FORD	1523K	GRAND C-MAX (5 speed, od 2011)	↗		
FORD	1496K	GRAND C-MAX (6 speed, od 2011)	↖	S	
FORD	066a	KA (do 2008)		S	O
FORD	1349W	KA (5 speed, od 2008)	↗	S	
FORD	1323K	KUGA (6 speed, 2008÷06.2009)	↖	S	
FORD	1380K	KUGA (6 speed, od 07.2009)	↖	S	
FORD	78	MAVERICK		S	Ě
FORD	853	MAVERICK XLT 3.0AUT. (od 2004)		S	O
FORD	073a	MONDEO (1993÷1996)		S	O
FORD	74	MONDEO (1996÷2000)		S	O

FORD	074a	MONDEO (1996÷2000)		S	O
FORD	75	MONDEO AUT. (1996÷2000)		S	O
FORD	383	MONDEO 1.8; 2.0; 2.0 TDDi; 2.0 TDCi (páka řazení se zvedacím kroužkem, 2001÷2002)		S	O
FORD	486	MONDEO AUT. (2001÷2006)		S	O
FORD	521	MONDEO AUT./SEKV. (2002÷2006)		S	O
FORD	542	MONDEO TDCi (6 speed, 2003÷2006)		S	O
FORD	738a	MONDEO (5 speed, benzín i diesel, páka řazení bez zvedacího kroužku, 2003÷2006)		S	O
FORD	738K	MONDEO (5 speed, benzín i diesel, páka řazení bez zvedacího kroužku, 2003÷2006)		H	
FORD	1256K	MONDEO 1.6 (5 speed, od 2007)	↘	S	
FORD	1194K	MONDEO 1.8 i 2.0 (5 speed, od 2007)	↘	S	
FORD	1182	MONDEO (6 speed, od 2007)	↙	S	O
FORD	1182K	MONDEO (6 speed, od 2007)	↙	S	
FORD	1327K	MONDEO (6 speed, od 2007)	↘	S	
FORD	1222K	MONDEO AUT./TT (od 2007)		Ř	
FORD	1222K	MONDEO PowerShift (facelift, od 2010)		Ř	
FORD	81	MUSTANG AUT.		S	Č
FORD	1500W	MUSTANG AUT. (2004÷2009)		S	
FORD	70	ORION		S	O
FORD	68	PUMA		S	Č
FORD	1196	RANGER (5 speed, od 2007)	↘	S	O
FORD	1244K	RANGER AUT. (od 2007)		S	
FORD	463	SCORPIO (od 1995)		S	Č
FORD	77	SCORPIO AUT.		Ř	Č
FORD	1128K	S-MAX (5 speed)	↘	Ř	
FORD	1069	S-MAX (6 speed)	↙	Ř	O
FORD	1069K	S-MAX (6 speed)	↙	Ř	
FORD	1069W	S-MAX (6 speed)	↙	Ř	
FORD	1197K	S-MAX (6 speed)	↘	Ř	
FORD	1527K	S-MAX AUT./SEKV. (facelift, od 2010)		S	
FORD	82	TRANSIT (do 2000)		H	Č
FORD	346	TRANSIT II 2.4TD 330; 350 (2000÷2005) (+manžeta)		S	Č
FORD	388	TRANSIT II 2.0TD 260; 280; 300 (2000÷2005) (+manžeta)		S	Č
FORD	855	TRANSIT II (6 speed, 2000÷2005) (+ manžeta)	↙	S	Č
FORD	1085K	TRANSIT (5 speed, od 2006)	↘	ČP	
FORD	1110K	TRANSIT (6 speed, od 2006)	↙	ČP	
FORD	926W	TRANSIT CONNECT (páka řazení bez zvedacího kroužku, od 2005)		S	
FORD	1077W	TRANSIT CONNECT (páka řazení se zvedacím kroužkem, od 2005)		S	
FORD	1535W	TRANSIT CONNECT (facelift od 2009, 5 speed)	↘	S	

## GREAT WALL

GREAT WALL	1086	HOVER (manual)		S	O
GREAT WALL	1225	HOVER CUV 2,8TC (diesel, bez redukce)		S	O
GREAT WALL	1102	SUV G5 4x4		Ř	O

## HONDA

HONDA	88	ACCORD (do 1998)		S	Č
HONDA	088a	ACCORD (do 1998)		S	O
HONDA	248	ACCORD 2.2 TDI		S	O
HONDA	89	ACCORD AUT. (do 1998)		Ř	O
HONDA	250	ACCORD (1999÷2002)		S	O
HONDA	90	ACCORD AUT. (1999÷ 2002)		S	O
HONDA	260	ACCORD 2.0 AUT/SEKV. (1999÷ 2002)		S	O
HONDA	552	ACCORD (5 i 6 speed, 2003÷2007)		S	O
HONDA	552W	ACCORD (5 i 6 speed, bez vyhřívání sedaček, 2003 ÷ 06.2006)		H	
HONDA	754	ACCORD AUT./SEKV. 2.4 (2003÷2007)		S	O
HONDA	754K	ACCORD AUT./SEKV. (2003÷2007)		S	

HONDA	1346K	ACCORD (6 speed, od 2008)	↘	S	
HONDA	1311	ACCORD AUT. (od 2008)		Ř	O
HONDA	1311W	ACCORD AUT. (od 2008)		Ř	
HONDA	367	ACURA 2.2 CL AUT. (model 1997)		S	Ď
HONDA	91	ACURA 2.8 AUT.		S	
HONDA	092 -	ACURA 3.2 AUT.		S	Ď
HONDA	1014W	CITY (5 speed, 2006÷2009)		S	
HONDA	1367W	CITY (5 speed, od 2009)	↘	S	
HONDA	83	CIVIC V (do 1995)		S	Ď
HONDA	083a	CIVIC V 4D (do 1995)		S	O
HONDA	083a	CIVIC V 3D (do 1995) 3)		S	O
HONDA	84	CIVIC VI 5D (1995 ÷ 2000) 4)		S	O
HONDA	85	CIVIC VI 3D (1995 ÷ 2000) 3)		S	O
HONDA	85	CIVIC VI 4D (1995 ÷ 2000)		S	O
HONDA	85	CIVIC VI COUPE (1996 ÷ 2000)		S	O
HONDA	403	CIVIC VII 3D i 5D (2001÷2005) 4) (+ kovová šablona)		Ř	O
HONDA	403K	CIVIC VII 3D i 5D (2001÷2005)		S	
HONDA	406	CIVIC VII 4D (2001÷2005) 5)		S	O
HONDA	1208W	CIVIC VII AUT. (2001÷2005)		S	
HONDA	86	CIVIC AUT.		S	Ď
HONDA	1012 -	CIVIC VIII 3D (6 speed, od 2006)		S	O
HONDA	1012 -	CIVIC VIII 5D (6 speed, od 2006)		S	O
HONDA	1012K	CIVIC VIII 3D (6 speed, od 2006)		S	
HONDA	1012K	CIVIC VIII 5D (6 speed, od 2006)		S	
HONDA	1115K	CIVIC VIII 4D (6 speed, od 2006)		S	
HONDA	1267W	CIVIC VIII 4D AUT. (od 2006)		S	
HONDA	1207	CIVIC VIII i-SHIFT (od 2006)		S	O
HONDA	1207K	CIVIC VIII i-SHIFT (od 2006)		Ř	
HONDA	87	CONCERTO		S	O
HONDA	96	CR-V		S	O
HONDA	500	CR-V (2002÷2006)		S	O
HONDA	1165K	CR-V (6 speed, od 2006)	↘	S	
HONDA	1214K	CR-V AUT. (od 2006)		Ř	
HONDA	93	CRX (do 1995)		S	O
HONDA	269	HR-V		S	O
HONDA	511	JAZZ (do 2008)		S	Ď
HONDA	511W	JAZZ (do 2008)		S	
HONDA	1364W	JAZZ (5 speed, od 2008, verze s vyhříváním sedaček)	↘	S	
HONDA	1438W	JAZZ (5 speed, od 2008, verze bez vyhřívání sedaček)	↘	S	
HONDA	1367W	JAZZ (facelift, 5 speed od 2011)	↘	S	
HONDA	94	PRELUDE		S	O
HONDA	95	PRELUDE (model 1997)		S	O
<b>HUMMER</b>					
HUMMER	1153	H2 AUT.		Ř	O
HUMMER	1106	H3 AUT. (od 2006)		S	O
HUMMER	1106K	H3 AUT. (od 2006)		S	

**HYUNDAI**

HYUNDAI	99	ACCENT (do 1999)		S	O
HYUNDAI	339	ACCENT (2000÷2005)		S	O
HYUNDAI	339W	ACCENT (2000÷2005)		S	
HYUNDAI	555	ACCENT AUT. (2000÷2005)		Ř	O
HYUNDAI	1032	ACCENT (5 speed, od 2006)		S	O
HYUNDAI	1032W	ACCENT (5 speed, od 2006)		S	
HYUNDAI	97	ATOS		S	O
HYUNDAI	97K	ATOS		S	
HYUNDAI	97	ATOS PRIME		S	O

HYUNDAI	97K	ATOS PRIME		S	
HYUNDAI	333	ATOS 1.0 AUT.		S	O
HYUNDAI	101	COUPE		S	O
HYUNDAI	280	COUPE (1999÷2001)		S	O
HYUNDAI	350	COUPE FX 2.0 (2000÷2001)		S	O
HYUNDAI	351	COUPE AUT. (2000÷2001)		S	O
HYUNDAI	545	COUPE (5 speed, od 2002)		S	O
HYUNDAI	516	ELANTRA		S	O
HYUNDAI	903	ELANTRA 2.0 AUT. (2005÷2006)		Ř	O
HYUNDAI	1113	ELANTRA (od 2006)	↖	Ř	O
HYUNDAI	1113K	ELANTRA (od 2006)	↖	S	
HYUNDAI	1116	ELANTRA AUT. (od 2006)		S	O
HYUNDAI	1116Ka -	ELANTRA AUT. (od 2006)		S	
HYUNDAI	1534K	ELANTRA V (6 speed, od 2010)	↖	S	
HYUNDAI	1551K	ELANTRA V AUT./TT (od 2011)		S	
HYUNDAI	544	GETZ	↗	S	O
HYUNDAI	544W	GETZ	↗	H	
HYUNDAI	1171W	GETZ	↖	H	
HYUNDAI	988	GETZ AUT. (od 2006)		Ř	O
HYUNDAI	313	H-1 SV (do 2008) <sup>2)</sup>		H	Ğ
HYUNDAI	1387K	H-1 (5 speed, od 2008)	↗	H	
HYUNDAI	102a	H100		Ř	O
HYUNDAI	1121	H200 <sup>2)</sup>		S	Ğ
HYUNDAI	352	HD72		S	Ğ
HYUNDAI	1284K	i10 (5 speed, od 2008)	↗	S	
HYUNDAI	1295K	i10 (5 speed, od 2008)	↖	S	
HYUNDAI	1449W	i10 AUT. (od 2008)		S	
HYUNDAI	1347K	i20 (od 2009)	↗	S	
HYUNDAI	1451K	I20 (5 speed, od 2009)	↖	S	
HYUNDAI	1450K	i20 AUT. (od 2009)		S	
HYUNDAI	1113	i30 (od 2007, č. VIN KMH...)	↖	Ř	O
HYUNDAI	1113K	i30 (od 2007, č. VIN KMH...)	↖	S	
HYUNDAI	1345K	i30 (od 2009, č. VIN TMA...)	↖	S	
HYUNDAI	1452K	i30 AUT (od 2009)		S	
HYUNDAI	1540K	i40 (6 speed)	↖	S	
HYUNDAI	1491K	ix20 (5 i 6 speed)	↖	S	
HYUNDAI	1431K	ix35 2.0 MPI (5 speed)	↗	S	
HYUNDAI	1454K	ix35 1.6 GDI (6 speed)	↖	S	
HYUNDAI	1490K	ix35 CRDi (6 speed)	↖	S	
HYUNDAI	1453K	ix35 AUT./TT		S	
HYUNDAI	1344	iX55 AUT./TT		Ř	O
HYUNDAI	1344W	iX55 AUT./TT		Ř	
HYUNDAI	98	LANTRA		S	O
HYUNDAI	100 -	LANTRA AUT.		S	O
HYUNDAI	557	MATRIX / LAVITA	↗	S	O
HYUNDAI	1108	MATRIX	↖	S	O
HYUNDAI	1095	PORTER		Ř	O
HYUNDAI	456	SANTA FE (blokáda uchycená na dvou šroubech)		S	O
HYUNDAI	620	SANTA FE (blokáda uchycená na čtyři šrouby)		S	O
HYUNDAI	620R	SANTA FE		H	
HYUNDAI	457	SANTA FE AUT./SEKV. (do 2005)		S	O
HYUNDAI	1046	SANTA FE (5 speed, od 2006)		Ř	O
HYUNDAI	1046Ka	SANTA FE (5 speed, benzín i diesel, od 2006)		Ř	
HYUNDAI	1030	SANTA FE AUT./SEKV. (od 2006)		Ř	O
HYUNDAI	1030K	SANTA FE AUT./SEKV. (od 2006)		Ř	
HYUNDAI	1492W	SOLARIS (5 speed, od 2011)		Ř	
HYUNDAI	1489R	SOLARIS AUT. (od 2011)		S	

HYUNDAI	98	SONATA		S	O
HYUNDAI	283	SONATA (model 1999)		S	O
HYUNDAI	349	SONATA EF AUT.		Ř	O
HYUNDAI	580K	SONATA AUT./TT (2001÷2005)		S	
HYUNDAI	953	SONATA / NF (5 speed, 2005÷2008)		S	O
HYUNDAI	953W	SONATA / NF (5 speed, 2005÷2008)		H	
HYUNDAI	951	SONATA / NF AUT./TT (2005÷2008)		Ř	O
HYUNDAI	1379K	SONATA / NF (facelift, 6 speed, od 2009)	↗	S	
HYUNDAI	1494W	SONATA (6 speed, od 2010)		H	
HYUNDAI	1495R	SONATA AUT./TT (od 2010)		H	
HYUNDAI	559	TERRACAN		S	O
HYUNDAI	1234R	TRAJET		G	
HYUNDAI	874	TUCSON (5 speed, od 2004)	↘	S	O
HYUNDAI	874K	TUCSON (5 speed, od 2004)	↘	S	
HYUNDAI	1158K	TUCSON (6 speed, od 2004)	↗	S	
HYUNDAI	865	TUCSON AUT./TT. (od 2004)		Ř	O
HYUNDAI	1032	VERNA (5 speed, od 2006)		S	O
HYUNDAI	1032W	VERNA (5 speed, od 2006)		S	

**INFINITI**

INFINITI	777	FX 35 AUT./TIPTRONIC (2003÷2005)		S	O
INFINITI	777	FX 45 AUT./TIPTRONIC (2003÷2005)		S	O
INFINITI	1118Ka	FX 35 AUT./TT (2006÷2008)		S	
INFINITI	1369K	FX 35 AUT./TT (od 2008)		S	
INFINITI	1118Ka	FX 45 AUT./TT (2006÷2008)		S	
INFINITI	1075K	G35 AUT./SEKv.		S	
INFINITI	1377K	G37x AUT./TT		S	
INFINITI	1160K	M35 AUT./TT		S	
INFINITI	1160K	M45 AUT./TT		S	
INFINITI	1018K	QX 56 AUT./SEKV.		Ř	

**IRAN KHODRO**

IRAN KHODRO	1072	SAMAND		S	G
-------------	------	--------	--	---	---

**ISUZU**

ISUZU	1393	D-MAX 3.0 TD (5 speed)	↘	S	O
ISUZU	324 -	MIDI			O

**IVECO**

IVECO	864	DAILY (1990÷1997) (HOLANDSKO)		S	G
IVECO	353	DAILY 2.5D 35S11 (model 2000)	↘	S	O
IVECO	360	DAILY 2.8D UNIJET 35S13 (2000÷2005)	↗	S	O
IVECO	360W	DAILY (2000÷2005)	↗	S	O
IVECO	1239K	DAILY (5 speed, od 2006)		S	O
IVECO	1107K	DAILY (6 speed, od 2006)	↗	S	O
IVECO	103	EUROCARGO (6 speed, do 2002)	↘	S	O
IVECO	103	EUROCARGO (8 speed, do 2002)	↗	S	O
IVECO	1187W	EUROCARGO (8 speed, 2003÷2008)		H	O
IVECO	1378W	EUROCARGO (6 speed, 2003÷2008)	↘	H	O

**JAGUAR**

JAGUAR	1506K	XJS HE AUT. /PRND32/ (1981÷1990, bez vyhřívání sedaček")		S	
JAGUAR	1515K	XJS HE AUT. /PRND21/ (1981÷1990, s vyhříváním sedaček)		S	
JAGUAR	1559K	XJSC AUT. /PRND21/ (1981÷1990)		S	
JAGUAR	1124K	X-TYPE AUT. (od 2001)		S	

**JEEP**

JEEP	105	CHEROKEE		S	O
JEEP	927	CHEROKEE AUT. (1984÷1996)		S	O
JEEP	438	CHEROKEE SPORT 3,7 4x4 AUT. (od 2001)		S	O
JEEP	850	CHEROKEE 2.4 (5 speed, od 2001)		S	O

JEEP	1023K	COMMANDER 3.0CRD AUT./SEKV. /QUADRA-DRIVE II/ (od 2006)		Ř	
JEEP	1215K	COMPASS (6 speed, od 2006)	☞	S	
JEEP	1215K	PATRIOT (6 speed, od 2007)	☞	S	
JEEP	106	GRAND CHEROKEE		S	O
JEEP	107	GRAND CHEROKEE 5.2 AUT (1992 ÷ 1998)		S	O
JEEP	107	GRAND CHEROKEE 5.9 AUT (1992 ÷ 1998)		S	O
JEEP	255	GRAND CHEROKEE 4.7 (V6 i V8) AUT.		S	O
JEEP	485	GRAND CHEROKEE 2.7CRD AUT. (blokáda páky řazení, 2002÷2004)		Ř	O
JEEP	831	GRAND CHEROKEE 2.7 CRD AUT. (1999÷2004) (blokáda páky řazení, připravena pro uchycení blokády redukce - 832)		Ř	O
JEEP	832	GRAND CHEROKEE 2.7 CRD AUT. (1999÷2004) (blokáda páky redukce)		S	O
JEEP	1023K	GRAND CHEROKEE 3.0 CRD AUT./SEKV. /QUADRA-DRIVE II/ (od 2005)		Ř	
JEEP	1485K	LIBERTY II AUT. (od 2008)		Ř	
JEEP	104	WRANGLER 4.0 L		S	O
JEEP	1185	WRANGLER RUBICON AUT. (od 2007)		S	O
JEEP	1260	WRANGLER SPORT (6 speed, od 2007)	☞	S	O

**KIA**

KIA	1011	CARENS II		Ř	O
KIA	1170K	CARENS (6 speed, od 2006)	☞	S	
KIA	297	CARNIVAL LS 2.9 TDI		Ř	O
KIA	630	CARNIVAL AUT. (do 2006)		Ř	O
KIA	630R	CARNIVAL AUT. (do 2006)			
KIA	1138K	CARNIVAL (5 speed, od 2006)	☞	S	
KIA	1122	CEE'D (5 speed, pomocné lanko řaz. Od spolujezdce, 2007÷2009)	☞	S	O
KIA	1122K	CEE'D (5 speed, pomocné lanko řaz. Od spolujezdce, 2007÷2009)	☞	Ř	
KIA	1206K	CEE'D (6 speed, pomocné lanko řaz. Od řidiče, 2007÷2009)	☞	S	
KIA	1191W	CEE'D AUT. (2007÷2009)		S	
KIA	1206K	CEE'D (facelift, 6 speed, pomocné lanko řaz. od řidiče, od 2009)	☞	S	
KIA	1386K	CEE`D (facelift, 5 i 6 speed, pomocné lanko řaz. od spolujezdce, od 2009)	☞	S	
KIA	1191W	CEE`D AUT. (facelift, od 2009)		S	
KIA	900	CERATO (od 2004)	☞	S	O
KIA	900W	CERATO (od 2004)	☞	H	
KIA	1049K	CERATO (od 2004)	☞	S	
KIA	1139K	CERATO CRDI (5 speed, pomocné lanko od spolujezdce)	☞	S	
KIA	1237	CERATO 1.6 (od 2006)		S	O
KIA	1237K	CERATO 1.6 (od 2006)		S	
KIA	977	CERATO AUT. (od 2004)		S	O
KIA	1136	CERATO AUT./TT (od 2006)		S	O
KIA	1136K	CERATO AUT./TT (od 2006)		S	
KIA	1409W	CERATO (5 speed, od 2009)		S	
KIA	1415W	CERATO AUT./TT (od 2009)		S	
KIA	108a	CLARUS		S	O
KIA	108a	CLARUS II		S	O
KIA	342	JOICE RS		S	O
KIA	319	K2700		S	O
KIA	1297	K2900		Ř	O
KIA	111a	LEO		S	O
KIA	747W	MAGENTIS (2003÷2005)		S	
KIA	1066W	MAGENTIS II (6 speed, 2006÷2008)		H	
KIA	1073	MAGENTIS II AUT./TT (2006÷2008)		Ř	O
KIA	1446K	MAGENTIS II (facelift, od 2009, 6 speed)	☞	S	
KIA	1458K -	MOHAVE AUT./TT. (od 2010)			
KIA	905	OPIRUS AUT./TT. (od 2004)		Ř	O
KIA	876	PICANTO (benzín, do 2007)		S	O
KIA	876W -	PICANTO (benzín)		H	
KIA	1189	PICANTO 1.1 CRDi (do 2007)		S	O

KIA	997	PICANTO AUT. (do 2007)		Ř	O
KIA	1266	PICANTO (benzín, facelift, od 2008)	↗	S	O
KIA	1513K	PICANTO (5 speed, od 2011)	↗	S	
KIA	299	PREGIO			O
KIA	467	RIO I (2001÷2002)		S	O
KIA	467	RIO I (2003÷2005)		S	O
KIA	467Z	RIO I (do 2005)			
KIA	943	RIO II (5 speed, od 2005)		S	O
KIA	943W	RIO II (5 speed, od 2005)		S	
KIA	973	RIO II AUT. (2005÷2009)		S	O
KIA	1541K	RIO III (5 speed, od 2011)	↗	S	
KIA	1566K	RIO III (6 speed, od 2011)	↖	S	
KIA	111a	SEPHIA (do 1996)		S	O
KIA	111a	SEPHIA II (1997÷2000)		S	O
KIA	110b	SHUMA		S	O
KIA	941	SORENTO (5 speed, 2002÷2006)		S	O
KIA	941K	SORENTO (5 speed, 2002÷2006)		S	O
KIA	787	SORENTO AUT. (2002÷2006))		Ř	O
KIA	838	SORENTO AUT./SEKV. (2002÷2006)		S	O
KIA	1133	SORENTO AUT./SEKV. (od 2007)		S	O
KIA	1133K	SORENTO AUT./SEKV. (od 2007)		S	
KIA	1413K	SORENTO II (6 speed, od 2009)	↖	Ř	
KIA	1426K	SORENTO II AUT./SEKV. (od 2009)		Ř	
KIA	1352K	SOUL (5 speed, od 2008)	↖	S	
KIA	1545K	SOUL (facelift, 6 speed, od 2012)	↖	S	
KIA	1356Wa	SOUL AUT. (od 2008)		S	
KIA	1468K	SOUL AUT./TT (od 2010)		S	
KIA	842	SPECTRA (od 2004)		S	O
KIA	842K	SPECTRA (od 2004)		S	
KIA	843	SPECTRA AUT. (od 2004)		S	O
KIA	112a	SPORTAGE I		S	O
KIA	894	SPORTAGE II (2004÷2010)	↗	S	O
KIA	894W	SPORTAGE II (2004÷2010)	↗	H	
KIA	1195R	SPORTAGE II (2004÷2010)	↖	H	
KIA	952	SPORTAGE II AUT./SEKV. (2004÷2010)		Ř	O
KIA	1469K	SPORTAGE III 2.0 DOHC (5 speed, od 2010)	↗	S	
KIA	1467K	SPORTAGE III 2.0 CRDi (6 speed, od 2010)	↖	S	
KIA	1472K	SPORTAGE III 1.6 GDI i 1.7 CRDi (6 speed, od 2010)	↖	S	
KIA	1483K	SPORTAGE III AUT./TT (od 2010)		S	
KIA	1416K	VENGA (5 i 6 speed)	↖	S	
KIA	1439R	VENGA AUT.		S	

## LANCIA

LANCIA	1320K	DELTA (6 speed, od 2008)	↖	S	
LANCIA	1334K	DELTA (6 speed, od 2008)	↗	Ř	
LANCIA	114	KAPPA (do 1998)			Ĝ
LANCIA	115	KAPPA II (od 1998)		S	O
LANCIA	348a	LYBRA 1.8; 2.0		S	O
LANCIA	469	LYBRA 1.9 JTD		S	O
LANCIA	908	MUSA (od 2005)			O
LANCIA	908W	MUSA (od 2005)			
LANCIA	1565K	MUSA (6 speed, START&STOP)	↗		
LANCIA	116	THEMA		S	O
LANCIA	113	Y (do 1999)		S	O
LANCIA	322	Y 1.1 (2000÷2003)		Ř	O
LANCIA	322a	Y 1.1 (2000÷2003)		S	O
LANCIA	783	YPSILON (od 2003)		S	O
LANCIA	783W -	YPSILON (2003÷2010)		S	

LANCIA	1528Ka	YPSILON (5 speed, od 2011)		S	
--------	--------	----------------------------	--	---	--

**LAND ROVER**

LAND ROVER	639K	DISCOVERY (1994÷1998) 2,5 TD		H	O
LAND ROVER	443	DISCOVERY II TD AUT.		S	O
LAND ROVER	1038	DISCOVERY (5 speed, model 2003)		S	O
LAND ROVER	362	FREELANDER (model 2000)		S	O
LAND ROVER	693K	RANGE ROVER AUT. (1994÷2001)		S	O
LAND ROVER	356	RANGE ROVER 4.6 HSE AUT. (model 1996)		S	O
LAND ROVER	1005K	RANGE ROVER AUT./SEKV. (od 2001)		S	
LAND ROVER	1536K	RANGE ROVER VOGUE AUT./SEKV. (facelift, od 2007)		S	
LAND ROVER	1526K	RANGE ROVER SPORT AUT./SEKV.		S	

**LADA**

LADA	117	2104 – 2007 / NIVA		S	Ď
LADA	118	2108 – 21099 / SAMARA		S	Ď
LADA	118a	2108 – 21099/ SAMARA		S	O
LADA	118b	2109 i 2109E		S	O
LADA	119a	110 i 111 (WAZ 2110 i 2111)		Ř	O
LADA	119b	110 (WAZ 2110)		Ř	O
LADA	119c	110 – 112 (WAZ 2110 – 2112)		Ř	O
LADA	927	KALINA		S	O
LADA	1169	PRIORA (od 2007)		Ř	O

**LEOPARD**

LEOPARD	1315K –	6-LITRE ROADSTER		H	
---------	---------	------------------	--	---	--

**LEXUS**

LEXUS	215	400 AUT.		S	O
LEXUS	1479K	ES 350 AUT./TT. (od 2010)		S	
LEXUS	216 –	GS 300 AUT.			
LEXUS	642	GS 300÷400 AUT. (1998÷03.2005)		S	Ď
LEXUS	1021K	GS 300 AUT./SEKV. (od 04.2005)		S	
LEXUS	1021K	GS 350 AWD AUT./SEKV. (od 2009)		S	
LEXUS	1508K	GS 450h AUT./SEKV. (od 2006)		S	
LEXUS	1402K	GX 460 AUT./TT (od 2010)		S	
LEXUS	320	IS 200 (do 2005)		S	O
LEXUS	344 –	IS 200 AUT. (do 2005)			Ď
LEXUS	1028Z	IS (6 speed, od 2006)		Ř	
LEXUS	1098K	IS 250 AUT./TT (od 2006)		S	
LEXUS	1433K	LS 460 AUT./TT (facelift od 2009)		S	
LEXUS	421	LX 450 AUT.		S	Ď
LEXUS	779K	LX 470 AUT. 5 stupňový (od 2002)		H	
LEXUS	1254K	LX 570 AUT./TT		S	
LEXUS	214	RX 300 AUT.		S	O
LEXUS	582	RX 300 AUT./SEKV. (od 2003)		S	O
LEXUS	582Rb	RX 300; 330; 350 AUT./SEKV. (od 2003)		Ř	
LEXUS	1360Ka	RX: 270, 350, 450h AUT./TT (od 2009)		Ř	
LEXUS	582Rb	RX 400 AUT. (od 2005)		Ř	

**LIFAN**

LIFAN	1236	BREEZ 1.6		Ř	O
LIFAN	1212	BREEZ LF7130A		S	O

**LINCOLN**

LINCOLN	770	CONTINENTAL AUT. (1995÷2002)		S	O
---------	-----	------------------------------	--	---	---

**MAZDA**

MAZDA	120	121		Ř	Ď
MAZDA	746R	2 (do 2006)		H	
MAZDA	823R	2 AUT./ASM (do 2006)		H	



MAZDA	1291K	2 (5 speed, od 2007)			
MAZDA	1305	2 AUT. (od 2007)		Ř	
MAZDA	1305K	2 AUT. (od 2007)		Ř	
MAZDA	121	323 (od 1994)		S	O
MAZDA	122	323 AUT.		S	O
MAZDA	791	3 (5 speed, do 2009)		S	O
MAZDA	791K	3 (5 speed, do 2009)		S	
MAZDA	791R	3 (bez navigace, do 2009)		H	
MAZDA	1084	3 (6 speed, do 2009)		S	O
MAZDA	821R	3 AUT./SEKV. (do 2009)		H	
MAZDA	1370K	3 (5 i 6 speed, od 2009)		S	
MAZDA	1464K	3 AUT./TT (od 2009)		S	
MAZDA	1100	5 (5 speed)		S	O
MAZDA	1235K	5 (6 speed)	↩	S	
MAZDA	123	626 (od 1992)		S	O
MAZDA	643	6 (benzín, 2002÷2007)		S	O
MAZDA	643W	6 (benzín, 5 speed, 2002÷2007)		H	
MAZDA	643Wb	6 (benzín, 5 speed, 2002÷2007)		S	
MAZDA	643Ww –	6 (benzín i diesel, 5 speed, 2002÷2007) (MAĎARSKO)		H	
MAZDA	643Wa	6 (diesel, 5 speed, 2002÷2007)		H	
MAZDA	955	6 (benzín i diesel, 6 speed, 2002÷2007)		S	O
MAZDA	955W	6 (benzín i diesel, 6 speed, 2002÷2007)		Ř	
MAZDA	955W	6 MPS (benzín i diesel, 6 speed, 2002÷2007)		Ř	
MAZDA	889	6 AUT./SEKV. (5 stupňový, 2002÷2007)		Ř	O
MAZDA	889K	6 AUT./SEKV. (5 stupňový, 2002÷2007)		Ř	
MAZDA	1306K	6 (benzín, 5 speed, od 2008)		S	
MAZDA	1290K	6 (6 speed, od 2008)		S	
MAZDA	1250K	6 AUT./TT (od 2008)		S	
MAZDA	1310K	CX-7 (6 speed)	↩	S	
MAZDA	1193	CX-7 AUT./TT		S	O
MAZDA	1193K	CX-7 AUT./TT		S	
MAZDA	1324	CX-9 AUT./TT		S	O
MAZDA	1324W	CX-9 AUT./TT		S	
MAZDA	462	MX-3		S	O
MAZDA	317	MX-5 (do 08. 2003)		S	O
MAZDA	317a –	MX-5 (od 09. 2003)		S	O
MAZDA	123	XEDOS 6		S	O
MAZDA	124	XEDOS 9		S	O
MAZDA	125 –	XEDOS 9 AUT.			O

## MERCEDES

MERCEDES	273	A-třída [W168] (1997÷05.2004)		Ř	O
MERCEDES	513	A-třída [W168] AUT./SEKV.		S	O
MERCEDES	983W	A-třída [W169] (5 speed, 06.2004÷2008)		Ř	
MERCEDES	1054W	A-třída [W169] (6 speed, 06.2004÷2008)		Ř	
MERCEDES	1054W	B-třída [W245] (6 speed, od 2005)		Ř	
MERCEDES	980R	A-třída [W169] AUT./SEKV. /AUTOTRONIC/ (06. 2004÷2008)		Ř	
MERCEDES	980R	B-třída AUT./SEKV. /AUTOTRONIC/ (od 2005)		Ř	
MERCEDES	1567K	B-klasa [W246] (6 speed, od 2011)	↩	S	
MERCEDES	129	C-třída [W203] (5 speed)		Ř	Ď
MERCEDES	135	C-třída [W203] AUT.		Ř	Ď
MERCEDES	863K	C-třída [W203] (6 speed, 2001÷2003)	↩	Ř	O
MERCEDES	1071	C-třída [W203] (6 speed, 2004÷2006)	↩	S	O
MERCEDES	1339	C-třída [W204] (6 speed, od 2007)	↩	S	O
MERCEDES	1148W	C-třída [W204] AUT./SEKV. (od 2007)		Ř	O
MERCEDES	358	CLK [W208] 200 AUT. (do 2003) 2)		Ř	O
MERCEDES	781 –	CLK [W209] AUT. (od 2003) 2)		Ř	Ď
MERCEDES	128	E-třída [W210] (5 speed, 1995 ÷ 2002)		Ř	Ď

MERCEDES	885K	E-třída [W210] (6 speed, 1995÷2002)		Ř	O
MERCEDES	134	E-třída [W210] AUT. (1995 ÷ 2002)		Ř	Ě
MERCEDES	128	E-třída [W211] (5 speed, od 2002)		Ř	Ě
MERCEDES	839K	E-třída [W211] (6 speed, od 2002)	↗	Ř	O
MERCEDES	1262K	E-třída [W211] (6 speed, od 2002)	↖	Ř	O
MERCEDES	24	E-třída [W211] AUT. (od 2002)		Ř	Ě
MERCEDES	1151W	E-třída [W211] AUT./SEKV. (od 2002)		Ř	O
MERCEDES	1478W	GLK AUT./SEKV.		Ř	O
MERCEDES	137	M-klasa AUT.		Ř	Ě
MERCEDES	329	MB100 D (+manžeta)		S	Ě
MERCEDES	408	ML 270 CDI (od 1998)	↗	S	O
MERCEDES	132	S-třída [W140] AUT. (1992÷1998)		Ř	Ě
MERCEDES	256a	S-třída [W220] AUT. (1998÷2005)		Ř	Ě
MERCEDES	132	SL [R129] AUT. (1989÷2000)		Ř	Ě
MERCEDES	130	SLK [R170] (5 speed, 1996÷2004)		Ř	
MERCEDES	136	SLK AUT. [R170] (1996÷2004)		Ř	Ě
MERCEDES	138	SPRINTER (páka řazení na podlaze, do 1999)		H	Ě
MERCEDES	304	SPRINTER AUT. (páka řazení na podlaze, do 1999)		S	O
MERCEDES	397R	SPRINTER (2000÷2006, páka řazení na přístrojové desce)		S	O
MERCEDES	749R	SPRINTER AUT./SEKV. (2000÷2006, páka řazení na přístrojové desce)		H	O
MERCEDES	835R	SPRINTER SprintSchift (do 2006)		ČP	O
MERCEDES	1051K	SPRINTER (6 speed, od 2006)		S	O
MERCEDES	1150K	SPRINTER AUT./SEKV. (od 2006)		S	O
MERCEDES	273	VANEO (model 2002)		Ř	O
MERCEDES	454	VARIO 512D (model 1997) (+manžeta)	↗	Ř	Ě
MERCEDES	982 -	VARIO 512 (HOLANDSKO)		H	Ě
MERCEDES	1057K	VIANO (6 speed, od 2004)		Ř	
MERCEDES	909R	VIANO AUT./SEKV. (od 2004)		Ř	
MERCEDES	1057K	VITO (6 speed, od 2003)		Ř	
MERCEDES	139	VITO (do 2003) (+ kovová šablona)		ČP	Ě
MERCEDES	139R	VITO (do 2003) (+ kovová šablona)		S	
MERCEDES	790K	VITO (od 09.2003)		ČP	
MERCEDES	870W	VITO AUT./SEKV. (od 09.2003)		ČP	
MERCEDES	369 -	VITO AUT. (do 2003) (+ kovová šablona)		ČP	Ě
MERCEDES	126	[W124] (do 1995)	↗	Ř	Ě
MERCEDES	127	[W124] (do 1995,)	↖	S	O
MERCEDES	131	[W124] AUT. (do 1995)			Ě
MERCEDES	126	[W201] 190	↗	Ř	Ě
MERCEDES	127a	[W201] 190	↖	S	O
MERCEDES	133	[W201] 190 AUT.		S	Ě
MERCEDES	1555K	0580RHD (6 speed)	↖		
MERCEDES	321	206 ÷ 410 (+manžeta)		S	Ě
MERCEDES	920	407; 508; 609 (HOLANDSKO)		H	Ě
MERCEDES	374	600D÷800D (+manžeta)	↗	S	Ě
MERCEDES	374	600D÷800D VARIO (+manžeta)	↗	S	Ě
MERCEDES	393	600D÷800D (+manžeta)	↖	S	Ě
MERCEDES	393	600D÷800D VARIO (+manžeta)	↖	S	Ě

## MINI

MINI	1227	COOPER (6 speed, od 2007)		Ř	O
MINI	1314	COOPER (5 speed, od 2007)	Ě □	Ř	Ě

## MITSUBISHI

MITSUBISHI	1457Ka	ASX (5 i 6 speed)		S	Ě
MITSUBISHI	141	CARISMA			Ě
MITSUBISHI	514	CARISMA (od 1999)		Ř	Ě
MITSUBISHI	142	CARISMA GDI		S	O
MITSUBISHI	274	CARISMA GDI (od 1999)		S	O

mitsubishi	143 -	CARISMA AUT.			O
mitsubishi	437	CARISMA GDI AUT. (model 2001)		S	O
mitsubishi	505	CARISMA 1.9 DI-D (od 2001)		S	O
mitsubishi	309	COLT GLXi (1992÷1995)		S	O
mitsubishi	140 -	COLT (1995÷2003)			O
mitsubishi	879	COLT (od 2004)		Ř	O
mitsubishi	879R	COLT (od 2004)		H	
mitsubishi	655	GALANT (1992÷1997)		S	O
mitsubishi	144 -	GALANT (1997÷2005)			O
mitsubishi	1068	GALANT AUT./TT (od 2006)		Ř	O
mitsubishi	1068W	GALANT AUT./TT (od 2006)		Ř	
mitsubishi	1020 -	GRANDIS DI-D (6 speed)		S	O
mitsubishi	1020R	GRANDIS DI-D (6 speed)		H	
mitsubishi	849	GRANDIS 2.4 AUT./SEKV. (od 2004)		Ř	O
mitsubishi	334	L200 D (1998÷2004, blokáda páky řazení)		S	Č
mitsubishi	660	L200 2.5 D (1998÷2004, blokáda páky řazení a páky redukce)		Ř	O
mitsubishi	1080	L200 (5 speed, od 2005)		Ř	O
mitsubishi	1080K	L200 (5 speed, od 2005)		Ř	
mitsubishi	1144	L200 AUT. (od 2007)		Ř	O
mitsubishi	272	LANCER (1996÷2003)		S	O
mitsubishi	775	LANCER 1.6 (2003÷2006)		S	O
mitsubishi	775W	LANCER (2003÷2006)		H	
mitsubishi	776	LANCER 1.6 AUT./TT (2003÷2006)		S	O
mitsubishi	776K	LANCER AUT./TT (2003÷2006)		S	
mitsubishi	1173	LANCER (od 2007, 5 speed)	↗	S	O
mitsubishi	1173K	LANCER (od 2007, 5 speed)	↗	Ř	
mitsubishi	1300W	LANCER (od 2007, 6 speed)	↖	S	
mitsubishi	1096	LANCER EVOLUTION IX (6 speed)		S	O
mitsubishi	1209	LANCER AUT. (od 2007)		S	O
mitsubishi	1209K	LANCER AUT. (od 2007)		S	
mitsubishi	1166	LANCER AUT./SEKV. (od 2007)		S	O
mitsubishi	1166K	LANCER AUT./SEKV. (od 2007)		S	
mitsubishi	589	OUTLANDER (2003÷2006)		S	O
mitsubishi	589R	OUTLANDER (2003÷2006)		H	
mitsubishi	794	OUTLANDER 2.4 AUT./SEKV. (2003÷2006)		Ř	O
mitsubishi	794W	OUTLANDER AUT./SEKV. (2003÷2006)		Ř	
mitsubishi	1242	OUTLANDER (5 speed, od 2007)		S	O
mitsubishi	1242K	OUTLANDER (5 speed, od 2007)		S	
mitsubishi	1146K	OUTLANDER (6 speed, od 2006)		S	
mitsubishi	1123	OUTLANDER XL AUT./TT (od 2006)		S	O
mitsubishi	1123W	OUTLANDER XL AUT./TT (od 2006)		S	
mitsubishi	363	PAJERO III DI-D (2000÷2006)		Ř	O
mitsubishi	477	PAJERO III DI-D AUT./SEKV. (2000÷2006)		Ř	O
mitsubishi	1229	PAJERO IV (diesel)		Ř	O
mitsubishi	477	PAJERO IV AUT./TT (od 2006)		Ř	O
mitsubishi	1109R	PAJERO IV AUT./TT (od 2006)		S	
mitsubishi	1539K	PAJERO IV AUT./TT (od 2009)		S	
mitsubishi	502	PAJERO PININ		S	O
mitsubishi	664	PAJERO PININ AUT.		Ř	O
mitsubishi	1322R	PAJERO SPORT AUT./TT (od 2009)		S	
mitsubishi	667a	PAJERO SPORT		Ř	O
mitsubishi	330	SANTAMO		S	O
mitsubishi	312	SPACE WAGON TD		S	O
mitsubishi	258a	SPACE STAR		S	Č
mitsubishi	422	SPACE STAR (model 2001)		S	Č
mitsubishi	315	SPACE STAR GDI (od 1999)**)		S	O
mitsubishi	504	SPACE STAR 1.9 DI-D(od 2001)**)		S	O

**MORELO**

MORELO	1520K	FIRST CLASS AUT./SEKV.		S	O
--------	-------	------------------------	--	---	---

**NISSAN**

NISSAN	459	ALMERA /N15/ (1995 ÷ 2000)		S	Č
NISSAN	466	ALMERA /N16/ 1.5 (2000÷2002)		Ř	Č
NISSAN	478	ALMERA /N16/ 1.8 (2000÷2002)		Ř	Č
NISSAN	523	ALMERA /N16/ 1.5; 1.8 (od 2000)		S	O
NISSAN	856	ALMERA /N16/ 1.5dCi (od 2000)		S	O
NISSAN	1039	ALMERA CLASSIC (od 2006)		S	O
NISSAN	1044	ALMERA CLASSIC AUT. (od 2006)		S	O
NISSAN	470	ALMERA TINO 1.8 (od 2000)		Ř	Č
NISSAN	523a	ALMERA TINO 1.8 (od 2000)		S	O
NISSAN	1477K	JUKE (5 speed)	↘	S	
NISSAN	1504Ka	JUKE (6 speed)	↙	S	
NISSAN	1249 -	KUBISTAR		S	O
NISSAN	497	MICRA /K11/ 1.0; 1.3 (1992 ÷ 2003)		S	Č
NISSAN	1287K	MICRA /K12/ (od 2007)		S	O
NISSAN	539	MICRA /K12/ 1.2; 1.4 (2003÷2007)		S	O
NISSAN	145	MICRA /K11/ AUT. (do 1999)		S	Č
NISSAN	444	MICRA /K11/ AUT. (2000 ÷ 2003)		Ř	Č
NISSAN	740	MICRA /K12/ AUT. (od 2003)		S	O
NISSAN	1499K	MICRA /K13/ (5 speed, od 2010)	↘	S	
NISSAN	979	MURANO AUT./SEKV. (2005 ÷ 2009)		S	O
NISSAN	979W	MURANO AUT./SEKV. (2005 ÷ 2009)		S	O
NISSAN	1385W	MURANO AUT./TT (od 2009)		S	O
NISSAN	490	NAVARA 2.5Di (PICKUP) (Model 2002)		S	O
NISSAN	976K	NAVARA (6 speed, od 2005)		H	O
NISSAN	1015a	NAVARA AUT. (od 2005)		S	O
NISSAN	1015Ra	NAVARA AUT. (od 2005)		S	O
NISSAN	1027	NOTE (5 speed)		S	O
NISSAN	1027K	NOTE (5 speed)		S	O
NISSAN	1175	NOTE AUT.		S	O
NISSAN	1175K	NOTE AUT.		S	O
NISSAN	1544K	NV200 (5 speed)	↘	S	
NISSAN	976K	PATHFINDER (6 speed, od 2005)		H	O
NISSAN	923	PATHFINDER AUT./TT (od 2005)		S	O
NISSAN	923R	PATHFINDER AUT./TT (od 2005)		S	O
NISSAN	897	PATROL GX AUT. (od 2004)		S	Č
NISSAN	743	PRIMASTAR		Ř	O
NISSAN	146a -	PRIMERA /P10/ 1.6 (1991 ÷ 1996)			Č
NISSAN	148a -	PRIMERA /P10/ 2.0 (1991 ÷ 1996)			O
NISSAN	483	PRIMERA /P11/ 1.6 (1996 ÷ 1999)		Ř	Č
NISSAN	523	PRIMERA /P11/ 1.8 i 2.0 (2000 ÷ 2001)		S	O
NISSAN	481	PRIMERA /P12/ 1.6 (2002 ÷ 2003)		S	O
NISSAN	481	PRIMERA /P12/ 1.8 (2002 ÷ 2003)		S	O
NISSAN	481K	PRIMERA /P12/ 1.6; 1.8 (od 2002)		S	O
NISSAN	569	PRIMERA /P12/ (6 speed, od 2002)		Ř	O
NISSAN	886 -	PRIMERA /P12/ 1.6; 1.8 (od 2004)		S	O
NISSAN	745W	PRIMERA /P12/ AUT. (od 2002)		S	O
NISSAN	1226K	PRIMERA /P12/ AUT./SEKV. (od 2002)		S	O
NISSAN	1176Ka	QASHQAI (5 speed)		S	O
NISSAN	1157Ka	QASHQAI (6 speed)		S	O
NISSAN	1137	QASHQAI AUT./TT		S	O
NISSAN	1137K	QASHQAI AUT./TT		Ř	O
NISSAN	325 -	SERENA			O
NISSAN	146a -	SUNNY (1991 ÷ 1995)			Č

NISSAN	147	SUNNY AUT.		Ř	O
NISSAN	1061	TEANA AUT. (2006 ÷ 2008)		S	O
NISSAN	1061K	TEANA AUT. (2006 ÷ 2008)		S	O
NISSAN	1383W	TEANA AUT. (od 2008)		Ř	O
NISSAN	366	TERRANO II 2.4 i		S	Ď
NISSAN	482	TERRANO II 2.7 TDI i 3.0 Di Turbo (od 2000)		S	O
NISSAN	735	TERRANO II AUT. (od 2000)		S	O
NISSAN	1248K	TIIDA (5 speed)		S	O
NISSAN	1224K	TIIDA (6 speed)		S	O
NISSAN	1505W	TITAN AUT.		Ř	
NISSAN	325 -	VANETTE		H	O
NISSAN	501	X-TRAIL (5 i 6 speed, benzín i diesel, 2002÷2007)		Ř	O
NISSAN	1268K	X-TRAIL dCi ( 6 speed, od 2007)	↩	S	O
NISSAN	1204	X-TRAIL AUT. (od 2007)		Ř	O
NISSAN	1204K	X-TRAIL AUT. (od 2007)		Ř	O

## OPEL

OPEL	347	AGILA (do 2008)	↗	S	O
OPEL	888Z	AGILA (do 2008)	↩	S	
OPEL	1340	AGILA 1.2 (od 2009)		S	O
OPEL	1340W	AGILA 1.2 (od 2009)		S	
OPEL	1201	ANTARA (5 speed)		S	O
OPEL	1201K	ANTARA (5 speed)		S	
OPEL	1218	ANTARA AUT./SEKV.		Ř	O
OPEL	1218K	ANTARA AUT./SEKV.		Ř	
OPEL	155	ASTRA I (1991÷1993)		S	Ď
OPEL	153	ASTRA I CLASSIC (1994÷2002) 1)		S	O
OPEL	391	ASTRA I CLASSIC (1994÷2002, vrtané táhlo řazení)		S	O
OPEL	154 -	ASTRA I AUT. (1991÷2002)		S	O
OPEL	153	ASTRA II 1)		S	O
OPEL	290	ASTRA II (model 1999) **)		S	O
OPEL	450	ASTRA II (od 2002) 1)		S	O
OPEL	153b	ASTRA II (od 2002, vrtané táhlo řazení)		S	O
OPEL	153b	ASTRA II 2.2DTI	↗	S	O
OPEL	153W	ASTRA II (vrtané táhlo řazení)		S	
OPEL	153W	ASTRA II 2.2DTI	↗	S	
OPEL	291	ASTRA II AUT. (od 03.1998) **)		S	O
OPEL	450	ASTRA III 1)		S	O
OPEL	840	ASTRA III (vrtané táhlo řazení)		S	O
OPEL	840W	ASTRA III		S	
OPEL	872	ASTRA III 1,7CDTI (5 speed, lankové řazení)		S	O
OPEL	872R	ASTRA III 1,7CDTI (5 speed, lankové řazení)		H	
OPEL	978	ASTRA III CDTI (6 speed, lankové řazení)	↩	S	O
OPEL	978R	ASTRA III CDTI (6 speed, lankové řazení)	↩	S	
OPEL	871	ASTRA III AUT.		Ř	O
OPEL	871W	ASTRA III AUT.		Ř	
OPEL	1217	ASTRA III AUT./SEKV. (Active Select)		S	O
OPEL	1414	ASTRA IV [J] (5 i 6 speed)	↩	S	O
OPEL	1414K	ASTRA IV [J] (5 i 6 speed)	↩	S	
OPEL	155	CALIBRA		S	Ď
OPEL	245 -	CAMPO			
OPEL	151	COMBO		S	Ď
OPEL	381	COMBO (od 2002, vrtané táhlo řazení)		S	O
OPEL	381a	COMBO (model 2002)		S	O
OPEL	150 -	CORSA A			
OPEL	151	CORSA B		S	Ď
OPEL	152 -	CORSA B AUT.			
OPEL	381	CORSA C (vrtané táhlo řazení)		S	O

OPEL	381W	CORSA C (vrtané táhlo řazení)		S	
OPEL	381a	CORSA C		S	O
OPEL	836	CORSA C CDTI (lankové řazení)		S	O
OPEL	402	CORSA C AUT. Easytronic		S	O
OPEL	1087	CORSA D (5 speed)	☞	S	O
OPEL	1087K	CORSA D (5 speed)	☞	Ř	
OPEL	1466	CORSA D (6 speed, lankové řazení)	☞	S	O
OPEL	1466K	CORSA D (6 speed, lankové řazení)	☞	S	
OPEL	1172K	CORSA D 1.4 AUT.		S	
OPEL	300	FRONTERA 2.2 (model 1998)		Ř	O
OPEL	301 -	FRONTERA 2.2 LTD (model 1999)			O
OPEL	343	FRONTERA 2.2 (1999 ÷ 2000)		Ř	O
OPEL	399	FRONTERA 3.2 V6 AUT.		Ř	O
OPEL	1341	INSIGNIA (6 speed, od 2008)	☞	S	O
OPEL	1341K	INSIGNIA (6 speed, od 2008)	☞	S	
OPEL	1348	INSIGNIA AUT./TT. (od 2008)		S	O
OPEL	1348Ka	INSIGNIA AUT./TT. (od 2008)		S	
OPEL	155	KADET E (1988 ÷ 1991)		S	☞
OPEL	586	MERIVA A (od 2003)		S	O
OPEL	586R	MERIVA A (od 2003)		S	
OPEL	1042R	MERIVA A 1.7 CDTI (5 speed, lankové řazení, od 2003)		S	
OPEL	910	MERIVA A AUT./EASYTRONIC (od 2003)		S	O
OPEL	1461K	MERIVA B (5 speed)	☞	S	
OPEL	410	MOVANO DTI	☞	Ř	O
OPEL	533	MOVANO DTI (2001÷2003)	☞	Ř	O
OPEL	826	MOVANO CDTI (od 2004)	☞	Ř	O
OPEL	160	OMEGA		S	O
OPEL	161a	OMEGA B		S	O
OPEL	162	OMEGA B AUT.		S	O
OPEL	162a	OMEGA B 2,5V6 AUT.(model 1995)		S	O
OPEL	365	OMEGA 3.0 V6 AUT. (model 2000)		Ř	☞
OPEL	492	SIGNUM	☞	Ř	O
OPEL	528	SIGNUM	☞	S	O
OPEL	528R	SIGNUM	☞	S	
OPEL	551	SIGNUM AUT./SEKV. (Active Select)		S	O
OPEL	151	TIGRA I (1994 ÷ 2001)		S	☞
OPEL	152 -	TIGRA I AUT. (1994 ÷ 2001)		S	☞
OPEL	1246W	TIGRA II (od 2004, vrtané táhlo řazení)		S	
OPEL	155	VECTRA A (do 1995)		S	☞
OPEL	158	VECTRA A AUT. (do 1995)		S	☞
OPEL	156	VECTRA B 1)		S	O
OPEL	156a	VECTRA B (vrtané táhlo řazení)		Ř	O
OPEL	156b	VECTRA B (vrtané táhlo řazení)		S	O
OPEL	157	VECTRA B 2,5 I		S	O
OPEL	271a	VECTRA B 2,0; 2,5 (od 1999)**)		S	O
OPEL	159a	VECTRA B AUT.		S	O
OPEL	492	VECTRA C (od 2002)	☞	Ř	O
OPEL	492R	VECTRA C (od 2002)	☞	S	
OPEL	528	VECTRA C (od 2003)	☞	S	O
OPEL	528R	VECTRA C (od 2003)	☞	S	
OPEL	551	VECTRA C AUT./SEKW. (Active Select)		S	O
OPEL	548	VIVARO (5 i 6 speed)		Ř	O
OPEL	276a	ZAFIRA 1.6; 1.8; 2.2DTI (táhlové řazení, do 2005)	☞	S	O
OPEL	276W	ZAFIRA 1.6; 1.8; 2.2DTI (táhlové řazení, do 2005)	☞	S	
OPEL	512	ZAFIRA 2.0 DTH; 2.0 DTI (5 speed, do 2005)**)	☞	S	O
OPEL	512R	ZAFIRA 2.0 DTH; 2.0 DTI (5 speed, do 2005)**)	☞	H	
OPEL	426	ZAFIRA 2.2 AUT. (do 2005)		S	O

OPEL	1181	ZAFIRA 2.2DTI (5 speed, táhlové řazení, do 2005)	↗	S	O
OPEL	946	ZAFIRA B (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
OPEL	946W	ZAFIRA B (6 speed, od 2005)		S	
OPEL	1001 –	ZAFIRA B AUT. (od 2005)		S	O
OPEL	1398	ZAFIRA B AUT.SEKV. (od 2005)		S	O

## PEUGEOT

PEUGEOT	163	106		S	G
PEUGEOT	163a	106		S	G
PEUGEOT	965	107		S	O
PEUGEOT	965W	107		S	
PEUGEOT	969R	107 AUT./SEKV.		S	
PEUGEOT	164	206		S	O
PEUGEOT	164Ka	206		S	
PEUGEOT	1167	206 CC 1.6 HDI, lankové řazení		S	O
PEUGEOT	328	206 AUT. (model 1999)		S	O
PEUGEOT	847K –	206 AUT./SEKV.		S	
PEUGEOT	164	206+ (od 2009)		S	O
PEUGEOT	164Ka	206+ (od 2009)		S	
PEUGEOT	1048	207 (5 speed, pomocné lanko řazení ze strany od spolujezdce)		S	O
PEUGEOT	1048K	207 (5 speed, pomocné lanko řazení ze strany od spolujezdce)		Ř	
PEUGEOT	1103	207 (5 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)		S	O
PEUGEOT	1103K	207 (5 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)		S	
PEUGEOT	1372K	207 ROBOT (QUICK-SHIFT)		Ř	
PEUGEOT	1388W	207 AUT./SEKV.		Ř	
PEUGEOT	165	306		S	G
PEUGEOT	372	306 AUT (do 2000)		S	O
PEUGEOT	420	307 i 307 HDI (pomocné lanko řazení ze strany od spolujezdce)	↗	S	O
PEUGEOT	420a	307 HDI (pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)	↗	S	O
PEUGEOT	420K	307 i 307 HDI (pomocné lanko řazení ze strany od spolujezdce)	↗	S	
PEUGEOT	420WW	307 i 307 HDI	↗	H	
PEUGEOT	1304K	307 (pomocné lanko řazení ze strany od řidiče, zabudované lanka)	↗	S	
PEUGEOT	827	307 HDI (6 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)		S	O
PEUGEOT	827W	307 HDI (6 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)		H	
PEUGEOT	448	307 Aut/Sekv.		S	O
PEUGEOT	448a –	307 AUT./TT. (Rusko)			O
PEUGEOT	1216R	308 (5 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)	↗	S	
PEUGEOT	1281R	308 (6 speed, pomocné lanko řazení ze strany od řidiče)	↖	S	
PEUGEOT	1368K	308 AUT./TT		H	
PEUGEOT	1481K	3008 (5 speed)	↗	S	
PEUGEOT	1434K	3008 (6 speed, od 2009 ) bílá kulisa řazení	↖	S	
PEUGEOT	1391K	3008 (6 speed, od 2009) černá kulisa řazení "N" ®	↖	S	
PEUGEOT	1473K	3008 AUT./TT		Ř	
PEUGEOT	166	405		Ř	G
PEUGEOT	167	406 (do 2000)		S	O
PEUGEOT	332	406 HDI	↗	S	O
PEUGEOT	332	406 (od 2001)	↗	S	O
PEUGEOT	468	406 HDI (Model 2002)	↖	S	O
PEUGEOT	418	406 AUT (Model 2001)		Ř	O
PEUGEOT	851	407 (5 i 6 speed)		S	O
PEUGEOT	851R	407 (6 speed)		HM	
PEUGEOT	851Ra	407 (5 speed)		HM	
PEUGEOT	860	407 AUT./SEKV.		S	O
PEUGEOT	860K	407 AUT./SEKV.		S	
PEUGEOT	1419K	4007 (6 speed, od 2008)	↖	S	
PEUGEOT	1437K	4007 AUT./TT ROBOT (QUICK-SHIFT) (od 2010)		Ř	
PEUGEOT	1512Ka	508 (5 speed)	↗	S	
PEUGEOT	1512Ka	508 (6 speed)	↖	S	

PEUGEOT	1481K	5008 (5 speed)	↗	S	
PEUGEOT	1434K	5008 (6 speed, od 2009 ) bílá kulisa řazení	↖	S	
PEUGEOT	1391K	5008 (6 speed, od 2009) černá kulisa řazení "N" ®	↖	S	
PEUGEOT	1473K	5008 AUT./TT		Ř	
PEUGEOT	395	607 AUT./Tiptronic		S	O
PEUGEOT	395K	607 AUT./SEKV.		S	
PEUGEOT	400	607 HDI	↗	S	O
PEUGEOT	496	607 HDI (Model 2002)	↖	S	O
PEUGEOT	168	806	↗	Ř	O
PEUGEOT	525	807 (5 i 6 speed, do 2008)	↖	Ř	O
PEUGEOT	1213	807 (6 speed, od 2008)	↖	Ř	O
PEUGEOT	937	807	↗	Ř	O
PEUGEOT	938W	1007		S	
PEUGEOT	1285	BIPPER (5 speed, od 2008)	↗	S	O
PEUGEOT	1285K	BIPPER (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2008)	↗	S	
PEUGEOT	1285W	BIPPER (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2008)	↗	S	
PEUGEOT	1557K	BIPPER (5 speed, černá kulisa řazení, od 2008)	↗	S	
PEUGEOT	169	BOXER (do 2001)	↗	ČP	
PEUGEOT	465	BOXER (od 2001)	↖	ČP	O
PEUGEOT	488	BOXER (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	O
PEUGEOT	488W	BOXER (panel připravený pro monitor LCD, 2002÷2005)		ČP	
PEUGEOT	1079K	BOXER (5 i 6 speed, od 2006)	↖	ČP	
PEUGEOT	168	EXPERT (do 2006)	↗	Ř	O
PEUGEOT	869	EXPERT (do 2006)	↖	Ř	O
PEUGEOT	869W	EXPERT (do 2006)	↖	ČP	
PEUGEOT	1142R	EXPERT (6 speed, od 2007)	↖	S	
PEUGEOT	1159R	EXPERT (5 speed, od 2007)	↗	S	
PEUGEOT	165	PARTNER (do 2002)		S	Ě
PEUGEOT	518	PARTNER HDI (do 2002)		S	O
PEUGEOT	535	PARTNER HDI (od 2003)		S	O
PEUGEOT	535R	PARTNER (od 2003)		H	
PEUGEOT	535a -	PARTNER 1,4 8V i 1,9DW8 (od 2003)		S	O
PEUGEOT	1294K	PARTNER (5 speed, od 2008)	↗	S	
PEUGEOT	1294W	PARTNER (5 speed, od 2008, mimo verzi se středovým panelem mezi předními sedčkami /VTC/)	↗	ČP	

**PLYMOUTH**

PLYMOUTH	417	VOYAGER AUT. (do 2001, páka řazení u volantu)		S	O
----------	-----	---	--	---	---

**PORSCHE**

PORSCHE	1519W	BOXSTER 986 (6 speed)	↖	H	
PORSCHE	1519W	BOXSTER 987 (6 speed)	↖	H	
PORSCHE	958K	CAYENNE AUT./TIPTRONIC		S	O

**PROTON**

PROTON	296 -	420 D			O
--------	-------	-------	--	--	---

**RENAULT**

RENAULT	173	19			O
RENAULT	170	CLIO		S	Ě
RENAULT	171	CLIO II	↖		O
RENAULT	171a	CLIO II	↖	S	O
RENAULT	279	CLIO II 1.6 AUT.		Ř	O
RENAULT	841	CLIO II ( fáze III) (plastový držák panelu)	↖	S	O
RENAULT	880	CLIO II	↗	S	O
RENAULT	1203K	CLIO II	↗	H	O
RENAULT	960	CLIO III (od 2005)	↗	S	O
RENAULT	960K	CLIO III (od 2005)	↗	S	
RENAULT	1307K	CLIO GRANDTOUR (6 speed, od 2008)	↖	S	
RENAULT	1307K	CLIO GRANDTOUR (6 speed, od 2008)	↖	S	



RENAULT	316	SPACE (diesel)		Ř	O
RENAULT	489	SPACE AUT.		S	O
RENAULT	739	SPACE AUT./SEKV. (od 2003)		S	O
RENAULT	796	SPACE (2003÷2006)		S	O
RENAULT	1162	SPACE (od 2007)		S	O
RENAULT	182 -	ESPRESS		S	Č
RENAULT	1329Ka	FLUENCE (5 i 6 speed)		S	O
RENAULT	1147R	GRAND SCENIC 2.0 dCi (do 2009)		S	O
RENAULT	1366R	GRAND SCENIC (6 speed, od 2009, mimo verzi 1.9dCi)	☛	S	O
RENAULT	1381R	GRAND SCENIC 1.9dCi (6 speed, od 2009)	☛	S	O
RENAULT	183	KANGOO (do 2007)	☛	S	O
RENAULT	802R	KANGOO (2003÷2007)	☛	H	O
RENAULT	974	KANGOO (2006÷2007)	☛	S	O
RENAULT	1251W	KANGOO (od 2008)	☛	S	O
RENAULT	1263W	KANGOO (od 2008)	☛	S	O
RENAULT	1317K	KOLEOS (6 speed, od 2008)	☛	S	O
RENAULT	1350K	KOLEOS AUT./TT. (od 2008)		Ř	O
RENAULT	298	LAGUNA 2.2 DT (model 1996)		S	Č
RENAULT	176a	LAGUNA		S	Č
RENAULT	176a	LAGUNA 1.9 dTi		S	Č
RENAULT	176a	LAGUNA (facelift)		S	Č
RENAULT	177 -	LAGUNA AUT.			O
RENAULT	404	LAGUNA II /fáze I/ 1.6; 1.8 (plastová kulisa řazení ve žluté barvě, 2001÷2004)		S	O
RENAULT	442	LAGUNA II /fáze I/ 2.0 iDE (plastová kulisa řazení v černé barvě, 2001÷2004)		S	O
RENAULT	442	LAGUNA II /fáze I/ 1.6 16V; 1.8 16V; 2.0 16V (plastová kulisa řazení v černé barvě, 2002÷2004)		S	O
RENAULT	442R	LAGUNA II /fáze I/ (plastová kulisa řazení v černé barvě, do 2004)	☛	H	O
RENAULT	409	LAGUNA II /fáze I/ 1.9 dCi (2001÷2004)		S	O
RENAULT	409	LAGUNA II /fáze I/ 2.2 dCi (2002÷2004)		S	O
RENAULT	409	LAGUNA II /fáze I/ 2.0T (6 speed, 2003÷2004)		S	O
RENAULT	409R -	LAGUNA II /fáze I/ (6 speed, plastová kulisa řazení v černé barvě, do 2004)	☛	H	O
RENAULT	425	LAGUNA II /fáze I/ 3.0 AUT./SEKV. (2001÷2004)		S	O
RENAULT	425	LAGUNA II /fáze I/ 1.8 AUT./SEKV. (2002÷2004)		S	O
RENAULT	932	LAGUNA II /fáze II/ (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
RENAULT	932R	LAGUNA II /fáze II/ (6 speed, od 2005)		H	O
RENAULT	1220Ka	LAGUNA III (od 2007)		S	O
RENAULT	1271K	LAGUNA III AUT./SEKV. (od 2007)		S	O
RENAULT	1497K	LATITUDE AUT./SEKV.		S	
RENAULT	936	LOGAN (2004÷2008, bílá kulisa řazení)		S	Č
RENAULT	1202	LOGAN (diesel, facelift, od 2008, černá kulisa řazení)		S	Č
RENAULT	751	MASCOTT (páka řazení na podlaze, od 2003)		S	O
RENAULT	184	MASTER	☛	Ř	O
RENAULT	458	MASTER II 1,9 dCi (2001÷2003)	☛	Ř	O
RENAULT	788	MASTER II (facelift, bílo-černá kulisa řazení, 2003÷2010)	☛	Ř	O
RENAULT	788K	MASTER II (facelift, bílo-černá kulisa řazení, 2003÷2010)	☛		O
RENAULT	986	MASTER MAXI dCi 160 (6 speed, černá kulisa řazení, od 2005)	☛	Ř	O
RENAULT	1459K	MASTER III (6 speed, od 2010)	☛		O
RENAULT	174	MEGANE			O
RENAULT	174a	MEGANE		S	O
RENAULT	175	MEGANE AUT.		Ř	O
RENAULT	524	MEGANE II (od 2003)		S	O
RENAULT	524R	MEGANE II 1.4, 1.6, 1.5 dCi (5 speed, od 2003)	☛	H	O
RENAULT	810R	MEGANE II (6 speed)	☛	H	O
RENAULT	947R	MEGANE II (6 speed)	☛	H	O

RENAULT	755	MEGANE II AUT./SEKV. (od 2003)		S	O
RENAULT	755R	MEGANE II AUT./SEKV. (od 2003)		H	O
RENAULT	1329	MEGANE III (5 i 6 speed, od 2008, mimo verzi 1.9dCi)		S	O
RENAULT	1329Ka	MEGANE III (5 i 6 speed, od 2008, mimo verzi 1.9dCi)		S	O
RENAULT	1417K	MEGANE III 1.9 dCi (6 speed, od 2008)	↶	S	O
RENAULT	877	MODUS (5 speed)		S	O
RENAULT	178	SAFRANE		Ř	O
RENAULT	178a -	SAFRANE (od 1997)			O
RENAULT	179 -	SAFRANE AUT.			O
RENAULT	180	SCENIC		S	Č
RENAULT	318	SCENIC		S	Č
RENAULT	368	SCENIC 1,9 dTI AUT.		Ř	Č
RENAULT	318	SCENIC RX4		S	Č
RENAULT	773	SCENIC II (od 2003)	↷	S	O
RENAULT	773R	SCENIC II (5 i 6 speed, od 2003)	↷	Z	O
RENAULT	773Ra	SCENIC II (5 i 6 speed, od 2003)	↷	S	O
RENAULT	1017R	SCENIC II (6 speed)	↶	S	O
RENAULT	1147R	SCENIC II 2.0 dCi		S	O
RENAULT	792R	SCENIC II AUT./SEKV. (od 2003)		S	O
RENAULT	1366R	SCENIC III (6 speed, od 2009, mimo verzi 1.9dCi)	↶	S	O
RENAULT	1381R	SCENIC III 1.9dCi (6 speed, od 2009)	↶	S	O
RENAULT	1407K	SCENIC III AUT./SEKV. (od 2009)		S	O
RENAULT	1429 -	SYMBOL AUT.		Ř	O
RENAULT	171a	THALIA	↶	S	O
RENAULT	841	THALIA (faza IV) (plastový držák panelu, do 2008)	↶	S	O
RENAULT	841	THALIA (L35) (od 2008)	↶	S	O
RENAULT	1026 -	THALIA	↷	S	O
RENAULT	1026K	THALIA	↷	H	O
RENAULT	880	THALIA /faza IV/ (do 2008)	↷	S	O
RENAULT	1203K	THALIA /faza IV/ (do 2008)	↷	H	O
RENAULT	880	THALIA (L35) (od 2008)	↷	S	O
RENAULT	1203K	THALIA (L35) (od 2008)	↷	H	O
RENAULT	181	TRAFIC (do 2000)		Ř	O
RENAULT	549	TRAFIC (5 i 6 speed, od 2001)		Ř	O
RENAULT	1482K	TRAFIC (facelift, 6 speed, od 2010)	↶	S	O
RENAULT	172	TWINGO (do 2007)		S	Č
RENAULT	172a	TWINGO (do 2007)		S	Č
RENAULT	172b	TWINGO (do 2007)		S	
RENAULT	109	TWINGO AUT. (do 2007)		S	Č
RENAULT	1279	TWINGO (od 2008)	↷	S	O
RENAULT	1255	TWINGO (od 2008)	↶	S	Č
RENAULT	527	VEL SATIS 3.5 V6 AUT./SEKV.		S	O
RENAULT	819R	VEL SATIS 2.2 dCi (6 speed)		H	O

## ROVER

ROVER	430	45 2.0D (t.diesel), model 2000		S	O
ROVER	361	75		S	O
ROVER	185	100		S	Č
ROVER	185	111		S	Č
ROVER	186	214		S	Č
ROVER	186	216		S	Č
ROVER	267	400		S	O
ROVER	187	418		S	O
ROVER	188a	600 (do 1998)		S	O
ROVER	188a	620 (do 1998)		S	O
ROVER	902	620 2.0 SDI		S	O

## SAAB

SAAB	1008W	9-3 2.2TiD (5 speed, od 2002)		H	O
SAAB	1471K	9-3 II (facelift, 6 speed, od 2007)	↖	S	O
SAAB	262	9-5 AUT.		S	O
SAAB	1135K	9-5 TiD (5 speed, od 2005)		H	O

**SEAT**

SEAT	193	ALHAMBRA		Ř	Ç
SEAT	379	ALHAMBRA (6 speed, Model 2001)		Ř	O
SEAT	379a	ALHAMBRA (6 speed, Model 2001)		S	Ç
SEAT	379W	ALHAMBRA (6 speed, od 2001)		S	
SEAT	428	ALHAMBRA AUT./SEKV. (Model 2001)		Ř	O
SEAT	1510K	ALHAMBRA II (6 speed, od 2010)	↖	S	
SEAT	1511K	ALHAMBRA II AUT./DSG (od 2010)		S	
SEAT	948	ALTEA (5 i 6 speed, od 2004)		S	O
SEAT	948Ka	ALTEA (5 i 6 speed, od 2004)		Ř	
SEAT	948	ALTEA XL (5 i 6 speed, od 2007)		S	O
SEAT	948Ka	ALTEA XL (5 i 6 speed, od 2007)		Ř	
SEAT	1192K -	ALTEA AUT./DSG (od 2004)		S	
SEAT	1192K -	ALTEA XL AUT./DSG (od 2007)		S	
SEAT	189	AROSA		S	Ç
SEAT	190	CORDOBA		S	Ç
SEAT	286	CORDOBA 1.9 TDI (Model 2001)		S	Ç
SEAT	484	CORDOBA 1.2; 1.4 16V; 1.9 SDi (od 2003)		S	O
SEAT	484	CORDOBA 1.9 TDi (5 speed, od 2003)		S	O
SEAT	1358K	EXEO (5 speed, od 2008)		S	
SEAT	1359P	EXEO (6 speed, od 2008) /NS/		H	
SEAT	190	IBIZA		S	Ç
SEAT	190	IBIZA 1.9 SDi (do 2000)		S	Ç
SEAT	517	IBIZA TDi (1997 ÷ 2000)		S	Ç
SEAT	286	IBIZA 1.9 TDI (Model 2001)		S	Ç
SEAT	189	IBIZA CUPRA		S	Ç
SEAT	484	IBIZA (6L, 2002÷2008)		S	O
SEAT	484Z	IBIZA (6L, 2002÷2005)		S	
SEAT	1111Z -	IBIZA (6L, facelift, 2006÷2008)		S	
SEAT	530	IBIZA AUT. (6L, 2002÷2008)		S	O
SEAT	1309Z	IBIZA (6J, od 2008)		S	
SEAT	1443R	IBIZA AUT./DSG (6J, od 2010)		S	
SEAT	190	INCA		S	Ç
SEAT	277	LEON 1.4; 1.6; 1.9 SDi (do 2004)		S	O
SEAT	281	LEON 1.8; 1.9 TDi (do 2004)		S	O
SEAT	281Z	LEON 1.8, 1.9TDI (do 2004)		S	
SEAT	432	LEON 1.6 16V (do 2004)		S	O
SEAT	1099	LEON (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
SEAT	1099Ka	LEON (5 i 6 speed, od 2005)		Ř	
SEAT	1343 -	LEON AUT./DSG. (od 2005)		S	O
SEAT	191	TOLEDO		S	Ç
SEAT	192	TOLEDO (Model 1998)		S	Ç
SEAT	277	TOLEDO 1.4; 1.6 (1999÷2000)		S	O
SEAT	302	TOLEDO 1.6 AUT. (Model 2000)		S	Ç
SEAT	270	TOLEDO 1.8; 1.9 TDi (Model 1999)		Ř	O
SEAT	281	TOLEDO 1.8; 1.9 TDi (2000÷2004)		S	O
SEAT	281Z	TOLEDO 1.8, 1.9TDI (2000÷2004)		S	
SEAT	432	TOLEDO 1.4 (2001÷2004)		S	O
SEAT	948	TOLEDO (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
SEAT	948Ka	TOLEDO (5 i 6 speed, od 2005)		Ř	
SEAT	1192K -	TOLEDO AUT./DSG (od 2005)		S	

**ŠKODA**

SKODA	345	FABIA I (do 2006)		S	O
SKODA	345	FABIA I (facelift 2007)		S	O
SKODA	345Z	FABIA I (do 2006)		S	
SKODA	1055Z	FABIA I (facelift 2007)		S	
SKODA	429	FABIA I AUT.		S	O
SKODA	429K	FABIA I AUT.		S	
SKODA	1056Z	FABIA II (bez vyhřívání sedaček)		S	
SKODA	1186Z –	FABIA II (s vyhříváním sedaček)		S	
SKODA	1240K	FABIA II AUT./SEKV. (do 2009)		S	
SKODA	1462R	FABIA II AUT./DSG (facelift, od 2010)		S	
SKODA	194a	FAVORIT		S	☞
SKODA	194	FELICJA (Model 1995)		S	☞
SKODA	195	FELICJA (od 1996)		S	O
SKODA	194a	FORMAN		S	☞
SKODA	196	OCTAVIA 1.6		S	O
SKODA	197	OCTAVIA 1.8; 1.9 TDI		Ř	O
SKODA	275	OCTAVIA 1.8; 1.9 TDI (model 2000)		S	O
SKODA	375	OCTAVIA 1.8; 2.0; 1.9 TDI (od 2001)		S	O
SKODA	375Z	OCTAVIA 1.8, 2.0, 1.9TDI (5 i 6 speed, od 2001)		S	
SKODA	375	OCTAVIA 1.9 TDI 4x4 (6 speed, od 2001)		S	O
SKODA	375Za –	OCTAVIA 4x4 (6 speed, od 2001)		S	
SKODA	382	OCTAVIA 1.4 16V; 1.6; 1.9 SDI (od 2001)		S	O
SKODA	382R	OCTAVIA 1.4 16V; 1.6; 1.9SDI (boky panelu s kobercem, od 2001)		S	
SKODA	285	OCTAVIA AUT. (1998 ÷ 2000)		S	O
SKODA	494	OCTAVIA AUT. (od 2001)		S	O
SKODA	494R	OCTAVIA AUT.		S	
SKODA	852	OCTAVIA II (5 speed, od 2004)		S	O
SKODA	852Pa	OCTAVIA II (5 speed, od 2004)		H	
SKODA	890	OCTAVIA II (6 speed, od 2004)		S	O
SKODA	1233Kpa	OCTAVIA II (5 i 6 speed, od 2004)		S	
SKODA	893R	OCTAVIA II AUT./DSG (2004÷2008)		S	
SKODA	893R	OCTAVIA II AUT./TIPTRONIC (2004÷2008)		S	
SKODA	1373R	OCTAVIA II AUT./DSG (facelift, od 2009)		S	
SKODA	1056Z	ROOMSTER (bez vyhřívání sedaček)		S	
SKODA	1186Z –	ROOMSTER (s vyhříváním sedaček)		S	
SKODA	475	SUPERB (5 i 6 speed, do 2008)		S	☞
SKODA	475P	SUPERB (5 speed, do 2008)	↘	H	
SKODA	475Pa	SUPERB (6 speed, do 2008)	↖	H	
SKODA	588	SUPERB AUT./SEKV. (do 2008)		S	O
SKODA	1303K	SUPERB II (6 speed, od 2008)	↖	S	
SKODA	1303W	SUPERB II (5 i 6 speed, od 2008)	↖	S	
SKODA	1326K	SUPERB II AUT./DSG. (2008 ÷ 2009)		S	
SKODA	1441R	SUPERB II AUT./DSG. (od 2010)		S	
SKODA	1233Kp	YETI (6 speed, od 2010)	↖	S	
SKODA	1373R	YETI AUT./DSG. (od 2010)		S	

## SSANG YONG

SSANG YONG	917	MUSSO (od 2002)		S	O
SSANG YONG	934K	REXTON (5 speed)		S	
SSANG YONG	939K	REXTON AUT./SEKV.		S	

## STAR

STAR	252	12-155 SILENT		S	☞
STAR	401	12-157			O
STAR	414	12-227			O

## SUBARU

SUBARU	359	FORESTER STURBO 4WD AUT.		S	O
SUBARU	519	FORESTER 2.0 X (2003÷2005)		S	O

SUBARU	522	FORESTER AUT. 2.0 XT (2003÷2005)		S	O
SUBARU	522K	FORESTER AUT. 2.0X (2003÷2005)		H	
SUBARU	1004W	FORESTER (5 speed, 2006÷2008)		H	
SUBARU	1025W	FORESTER (5 speed, od 2008)		H	
SUBARU	472	IMPREZA 2.0 WRX (5 speed, od 2000)		S	O
SUBARU	472	IMPREZA 2.0 STI (6 speed, od 2002)		S	O
SUBARU	1405K	IMPREZA III (6 speed, od 2007)		S	
SUBARU	1406K	IMPREZA III (5 speed, od 2007)		S	
SUBARU	1420K	IMPREZA III AUT./TT (od 2007)		S	
SUBARU	907K	LEGACY 3.0 (6 speed, od 2003)		Ř	
SUBARU	1025W	LEGACY (5 speed, 2003÷2006)		H	
SUBARU	1112K	LEGACY (5 speed, od 2007)		S	
SUBARU	1270K	LEGACY (6 speed, od 2007)		S	
SUBARU	1423K	LEGACY V (6 speed, od 2010)		Ř	
SUBARU	1424K	LEGACY V AUT. (od 2010)		S	
SUBARU	1424K	LEGACY V LINEARTRONIC (od 2010)		S	
SUBARU	918	LEONE AUT. (od 2000, řízení v pravo)		S	O
SUBARU	491	OUTBACK 2.5 (model 2002)		S	O
SUBARU	1025W	OUTBACK (5 speed, 2003÷2006)		H	
SUBARU	1112K	OUTBACK (5 speed, od 2007)		S	
SUBARU	1177K	OUTBACK AUT./SEKV. (od 2007)		S	
SUBARU	1423K	OUTBACK IV (6 speed, od 2010)		Ř	
SUBARU	1424K	OUTBACK IV AUT. (od 2010)		S	
SUBARU	1424K	OUTBACK IV LINEARTRONIC (od 2010)		S	
SUBARU	1412K	TRIBECA II AUT./TT (od 2007)		S	

## SUZUKI

SUZUKI	1435R	ALTO V (5 speed, od 2009)		S	
SUZUKI	199	BALENO		S	O
SUZUKI	355	BALENO 1.9 TD **)		S	O
SUZUKI	370	GRAND VITARA 2.0; 2.5 (1998÷2002)		S	O
SUZUKI	503 -	GRAND VITARA AUT. 1.6; 2.0; 2.5 (1998÷2002)			O
SUZUKI	576	GRAND VITARA (2003÷2005)		S	O
SUZUKI	577	GRAND VITARA XL-7 AUT. (od 2003)		S	O
SUZUKI	954a	GRAND VITARA (benzín, 2005÷2008)		S	O
SUZUKI	954K	GRAND VITARA (benzín, 2005÷2008)		S	
SUZUKI	954Kb	GRAND VITARA (benzín, facelift, od 2008)		S	
SUZUKI	1104a	GRAND VITARA (diesel, 2005÷2008)		S	O
SUZUKI	1104K	GRAND VITARA (diesel, 2005÷2008)		S	
SUZUKI	1104Kb	GRAND VITARA (diesel, facelift, od 2008)		S	
SUZUKI	963a	GRAND VITARA AUT. (od 2005)		S	O
SUZUKI	963K	GRAND VITARA AUT. (od 2005)		S	
SUZUKI	587	IGNIS (od 2003)		S	O
SUZUKI	587R	IGNIS		H	
SUZUKI	882 -	IGNIS DDiS (5 speed, od 2004)		S	O
SUZUKI	896	IGNIS AUT.		S	O
SUZUKI	585	JIMNY (2003÷2005)		S	Ď
SUZUKI	933	JIMNY AUT. (od 2005)		S	O
SUZUKI	933a	JIMNY AUT. (od 2005)		S	Ď
SUZUKI	933W	JIMNY AUT. (od 2005)		S	
SUZUKI	859	LIANA (od 2004)		S	O
SUZUKI	859R	LIANA (od 2004)		H	
SUZUKI	575a	LIANA AUT.		S	O
SUZUKI	1275	SPLASH 1,2 (od 2008)		S	O
SUZUKI	1275W	SPLASH 1,2 (od 2008)		S	
SUZUKI	198	SWIFT 1.0; 1.3; 1.6 (do 2004)		S	O
SUZUKI	510	SWIFT AUT. (do 2004)		S	O

SUZUKI	924	SWIFT III (pomocné lanko řazení od řidiče, první písmeno ve VIN - "T", 2005÷2010)	↘	S	O
SUZUKI	924W	SWIFT III (pomocné lanko řazení od řidiče, první písmeno ve VIN - "T", 2005÷2010)	↘	H	
SUZUKI	1101W	SWIFT III (diesel, 5 speed, 2005÷2010)	↖	H	
SUZUKI	1190W	SWIFT III AUT. (2005÷2010)		S	
SUZUKI	1465K	SWIFT IV (5 speed, od 2010)	↘	S	
SUZUKI	924	SX4 (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, první písmeno ve VIN - "T")	↘	S	O
SUZUKI	924W	SX4 (5 speed, pomocné lanko řazení od řidiče, první písmeno ve VIN - "T")	↘	H	
SUZUKI	1155W	SX4 (5 speed, první písmeno ve VIN - "J")	↘	H	
SUZUKI	1396R	SX4 JTD (6 speed)	↘	H	
SUZUKI	1082	SX4 AUT.		S	O
SUZUKI	1082W	SX4 AUT.		S	
SUZUKI	200	VITARA (model 1998)		S	O
SUZUKI	201	WAGON		Ř	O
SUZUKI	436	WAGON R+ (model 2000)		S	O

**TAGAZ**

TAGAZ	1299	TAGER		S	O
-------	------	-------	--	---	---

**TATA**

TATA	1365	INDICA (5 speed, od 2008)	↘	S	O
TATA	1476R	INDICA VISTA (5 speed)	↘	S	
TATA	1365	INDIGO (5 speed, od 2008)	↘	S	O
TATA	1403	SAFARI (5 speed)	↘	S	O
TATA	1404	XENON (5 speed)	↘	S	O

**TOYOTA**

TOYOTA	1132	AURIS (5 speed, první písmeno ve VIN - "S", od 2007)		S	O
TOYOTA	1132K	AURIS (5 speed, první písmeno ve VIN - "S", od 2007)		S	
TOYOTA	1184K	AURIS (5 speed, první písmeno ve VIN - "J", od 2007)		S	
TOYOTA	1211K	AURIS (6 speed, 2007÷2010)		S	
TOYOTA	1141	AURIS MM (od 2007)		K	O
TOYOTA	1141K	AURIS MM (od 2007)		S	
TOYOTA	1432W	AURIS (6 speed, od 2007)	↖	S	
TOYOTA	1448W	AURIS AUT. (od 2010)		Ř	
TOYOTA	284 -	AVALON AUT.			O
TOYOTA	1288K	AVALON AUT./SEKV. (2005÷2006)		S	
TOYOTA	213	AVENSIS			O
TOYOTA	390	AVENSIS VVT-i (model 2001)		S	O
TOYOTA	543	AVENSIS (5 speed, 2003÷2008)		S	O
TOYOTA	543R	AVENSIS (5 speed, 2003÷2008)		H	
TOYOTA	929Ra	AVENSIS (6 speed, 2005÷2008)		S	
TOYOTA	547	AVENSIS AUT./SEKV. (2003÷2008)		S	O
TOYOTA	547W	AVENSIS AUT./SEKV. (2003÷2007)		S	
TOYOTA	1282W	AVENSIS AUT./TT. (2007÷2008)		S	
TOYOTA	1336 -	AVENSIS AUT./SEKV. (od 2009)		S	O
TOYOTA	1336K	AVENSIS AUT./SEKV. (od 2009)		S	
TOYOTA	1335	AVENSIS (6 speed, od 2009)	↖	S	O
TOYOTA	1335K	AVENSIS (6 speed, od 2009)	↖	S	
TOYOTA	1091	AVENSIS VERSO (páka řazení na podlaze)		S	O
TOYOTA	964	AYGO (od 2005)		S	O
TOYOTA	964W	AYGO (od 2005)		S	
TOYOTA	966R	AYGO MM (od 2005)		S	
TOYOTA	210	CAMRY (1992 ÷ 1996)		S	O
TOYOTA	211	CAMRY AUT. (1992 ÷ 1996)		S	O
TOYOTA	515	CAMRY (1996 ÷ 2001)		S	O

TOYOTA	212 -	CAMRY AUT. (1997÷2001)			O
TOYOTA	493	CAMRY 2.4 VVT-i (2002÷2005)		S	O
TOYOTA	538	CAMRY AUT. (2002÷2005) /PRND2L/		S	O
TOYOTA	1063	CAMRY AUT. (2002÷2005) /PRND32L/		S	O
TOYOTA	1033	CAMRY AUT. (od 2006)		Ř	O
TOYOTA	1033R	CAMRY AUT. (od 2006)		S	
TOYOTA	1033R	CAMRY HYBRID AUT. (od 2006)		S	
TOYOTA	1537R	CAMRY AUT. /TT (XV50, od 2011)		S	
TOYOTA	207	CARINA E		S	Ď
TOYOTA	208 -	CARINA E AUT.			Ď
TOYOTA	209	CARINA II		S	Ď
TOYOTA	246 -	CELICA			Ď
TOYOTA	427	CELICA 1.8 VVT-i (5 speed, od 2000)		S	O
TOYOTA	996R	CELICA (6 speed, od 2000)		Ř	
TOYOTA	203	COROLLA		S	Ď
TOYOTA	204	COROLLA (1992÷1996)			Ď
TOYOTA	251a	COROLLA (5 speed, 1997÷2001)		S	O
TOYOTA	206	COROLLA (6 speed, 1997÷2001)		S	Ď
TOYOTA	453	COROLLA (černá kulisa řazení , 2002÷2006) blokované lanko řazení		S	O
TOYOTA	453a	COROLLA (černá kulisa řazení, 2002÷2006) blokována páka řazení		S	O
TOYOTA	453R	COROLLA (černá kulisa řazení, benzín mimo verzi s vyhříváním sedaček 2002÷2006)		H	
TOYOTA	956R	COROLLA (černá kulisa řazení, benzín s vyhříváním sedaček i diesel, 2002÷2006)		S	
TOYOTA	473	COROLLA (bílá kulisa řazení, 2002÷2006)		S	O
TOYOTA	473R	COROLLA (bílá kulisa řazení, benzín mimo verzi s vyhříváním sedaček 2002÷2006)		H	
TOYOTA	1002R	COROLLA (bílá kulisa řazení, benzín s vyhříváním sedaček i diesel, 2002÷2006)		S	
TOYOTA	507	COROLLA HATCHBACK 1.8T SPORT (2002÷2006)		S	O
TOYOTA	508	COROLLA HATCHBACK AUT. (2002÷2006)		S	O
TOYOTA	875R	COROLLA MMT (2002÷2006)		S	
TOYOTA	1120	COROLLA (5 speed, od 2007)		S	O
TOYOTA	1120K	COROLLA (5 speed, od 2007)		H	
TOYOTA	1140	COROLLA (6 speed, od 2007)		S	O
TOYOTA	1140K	COROLLA (6 speed, od 2007)		H	
TOYOTA	1375W	COROLLA AUT.		S	
TOYOTA	1145	COROLLA MM (od 2007)		Ř	O
TOYOTA	1145R	COROLLA MM (od 2007)		S	
TOYOTA	474	COROLLA VERSO (2002÷2004)		Ř	O
TOYOTA	844	COROLLA VERSO (5 speed, od 2004)		S	O
TOYOTA	844R	COROLLA VERSO (5 speed, od 2004)		H	
TOYOTA	961R	COROLLA VERSO (6 speed, od 2005)		H	
TOYOTA	867	COROLLA VERSO AUT./SEKV. (od 2004)		S	O
TOYOTA	1312K	DYNA 150 (5 speed, od 2008)	↗	Ř	
TOYOTA	546	ECHO AUT.		S	O
TOYOTA	398	HIACE TD 2.0 (1995÷2006) (+manžeta)		S	Ď
TOYOTA	398	HIACE TD (facelift, od 2006) (+manžeta)		S	Ď
TOYOTA	1325R	HIGHLANDER II LIMITED AUT. (od 2007)		S	
TOYOTA	407	HILUX (2001÷2005) (+manžeta)		S	Ď
TOYOTA	1003	HILUX 4x4 (s redukcí, od 2006)		S	O
TOYOTA	1003K	HILUX (5 speed, od 2006)	↗	S	
TOYOTA	1205	HILUX 4x2 (bez redukce, s panelem, od 2006)		S	O
TOYOTA	1230	HILUX 4x2 (bez redukce, bez panelu, od 2006)		S	Ď
TOYOTA	1259W	HILUX AUT. (od 2006)		H	
TOYOTA	1475	HILUX AUT. (blokádá páky redukce, od 2006)		S	O
TOYOTA	1353K	iQ (5 speed, od 2008)	↖	S	

TOYOTA	1351K	iQ AUT. (od 2008)		S	
TOYOTA	263	LAND CRUISER PRADO		Ř	O
TOYOTA	716	LAND CRUISER 70 AUT. (1996÷2002, blokáda páky redukce)		S	O
TOYOTA	1538 -	LAND CRUISER HDJ-80 (5 speed)	↗	Ř	O
TOYOTA	218	LAND CRUISER PRADO AUT.(do 2002, blokáda páky řazení)		Ř	O
TOYOTA	386	LAND CRUISER 100 TDI-I AUT. (od 2000)		S	Ě
TOYOTA	386	LAND CRUISER 100 4.7V8 AUT. (od 2000)		S	Ě
TOYOTA	944K	LAND CRUISER 100 4.2TD AUT. (od 2002, blokáda páky řazení)		H	
TOYOTA	716	LAND CRUISER 100 4.2TD AUT. (od 2002, blokáda páky redukce)		S	O
TOYOTA	531	LAND CRUISER 3.0 D-4D /KDJ 120/ (5 speed, od 2003)		S	O
TOYOTA	985K	LAND CRUISER /KDJ 120/ D-4D (6 speed, od 2003)		H	
TOYOTA	540K	LAND CRUISER 3.0 D-4D AUT. /KDJ 120/ (od 2003)		Ř	
TOYOTA	540R	LAND CRUISER 3.0 D-4D AUT. /KDJ 120/ (od 2003)		H	
TOYOTA	540	LAND CRUISER 3.0 D-4D AUT. /KDJ 120/ (od 2003,blokáda páky redukce)		S	O
TOYOTA	1265K	LAND CRUISER V8 AUT./SEKW. /VDJ 200/ (od 2007)		S	
TOYOTA	1395K	LAND CRUISER 150 PRADO AUT./TT (od 2010)		Ř	
TOYOTA	377	PASEO GT 1.5 (model 1996)		S	O
TOYOTA	217	PICNIC		S	O
TOYOTA	219	RAV 4		S	Ě
TOYOTA	416	RAV 4 (2000÷2002)		S	O
TOYOTA	416	RAV 4 (2003÷2005)		S	O
TOYOTA	416W	RAV 4 (2000÷2002)		S	
TOYOTA	416W	RAV 4 (2003÷2005)		S	
TOYOTA	720a	RAV 4 AUT. (do 2000)		S	O
TOYOTA	455	RAV 4 AUT. (2000÷2002)		S	O
TOYOTA	795	RAV 4 AUT. (2003÷2005)		S	O
TOYOTA	1019W	RAV 4 (5 speed, od 2006)		H	
TOYOTA	1007Wa	RAV 4 (6 speed, od 2006)		H	
TOYOTA	1007Wa	RAV 4 (facelift od 2010, 6 speed)		H	
TOYOTA	1024a	RAV 4 AUT. (od 2006)		Ř	O
TOYOTA	1024Wb	RAV 4 AUT. (od 2006)		Ř	
TOYOTA	1024a	RAV 4 Multidrive S (od 2009)		Ř	O
TOYOTA	1024Wb	RAV 4 Multidrive S (od 2009)		Ř	
TOYOTA	1024Wb	RAV 4 AUT./TT (od 2010)		Ř	
TOYOTA	202	STARLET			Ě
TOYOTA	1355K	URBAN CRUISER (6 speed, od 2009)	↖	S	
TOYOTA	1363K	VERSO (6 speed, od 2009)	↖	S	
TOYOTA	1371K	VERSO Multidrive S (od 2009)		S	
TOYOTA	1522K	VERSO-S (6 speed)	↖	S	
TOYOTA	259	YARIS (do 2005)		S	Ě
TOYOTA	259	YARIS VERSO		S	Ě
TOYOTA	259R	YARIS (2003÷2005)		H	
TOYOTA	546	YARIS AUT.		S	O
TOYOTA	553R	YARIS AUT./SEKV. (2003÷2005)		H	
TOYOTA	999R	YARIS (5 speed, bílá kulisa řazení, od 2006)	↗	H	
TOYOTA	1000	YARIS (5 speed, černá kulisa řazení, od 2006)	↗	S	O
TOYOTA	1000R	YARIS (5 speed, černá kulisa řazení, od 2006)	↗	H	
TOYOTA	1332R	YARIS (6 speed, od 2006)	↖	H	
TOYOTA	1006R	YARIS MMT (AUT./SEKV. od 2006)		H	
TOYOTA	1563K	YARIS III (5 speed, od 2011)	↗		
TOYOTA	1543K	YARIS III (6 speed, od 2011)	↖	S	
TOYOTA	1547K	YARIS III MultidriveS (od 2011)		S	

## UAZ

UAZ	998	PATRIOT (2005÷2007)		Ř	O
UAZ	1302	PATRIOT (od 2007)		S	O

## VOLKSWAGEN



VOLKSWAGEN	1507K	AMAROK (6 speed)	↶	S	
VOLKSWAGEN	233	BORA 1.4; 1.6		S	O
VOLKSWAGEN	287	BORA 1.4; 1.6 (od 1999)		S	O
VOLKSWAGEN	288	BORA 1.8; 1.9 TDI (model 1999)		Ř	O
VOLKSWAGEN	289	BORA 1.8; 1.9 TDI (od 2000)		S	O
VOLKSWAGEN	289Z	BORA 1.8; 1.9TDI (od 2000)		S	
VOLKSWAGEN	373	BORA 2.0 AUT. (model 2000)		S	O
VOLKSWAGEN	440	BORA 1.9 TDI AUT/SEKV (Model 2002)		S	O
VOLKSWAGEN	423	BORA 1.9 SDI		S	O
VOLKSWAGEN	226	CADDY (do 2003)		S	Ğ
VOLKSWAGEN	809	CADDY (od 2004)		S	O
VOLKSWAGEN	809Z	CADDY (od 2004)		S	
VOLKSWAGEN	833Ka	CADDY AUT./DSG (2004÷2009)		H	
VOLKSWAGEN	1390K	CADDY AUT./DSG (facelift, od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	1059K	CRAFTER (6 speed, od 2006)		S	
VOLKSWAGEN	834Ka	EOS AUT./TIPTRONIC		S	
VOLKSWAGEN	834Ka	EOS AUT./DSG		S	
VOLKSWAGEN	1053R	EOS		H	
VOLKSWAGEN	957	FOX (od 2005)		S	O
VOLKSWAGEN	957K	FOX (od 2005)		S	
VOLKSWAGEN	786	GOLF I (do 1983)		Ř	O
VOLKSWAGEN	229	GOLF II		S	Ğ
VOLKSWAGEN	230	GOLF II AUT.		S	Ğ
VOLKSWAGEN	231	GOLF III		S	Ğ
VOLKSWAGEN	228a	GOLF III TDI		S	Ğ
VOLKSWAGEN	232	GOLF III AUT.		S	Ğ
VOLKSWAGEN	233	GOLF IV 1.4; 1.6 (1997÷1998)		S	O
VOLKSWAGEN	234	GOLF IV 1.8; 1.9 TDI; 2.0 GTI (1997÷1998)		Ř	O
VOLKSWAGEN	234a -	GOLF IV 1.8; 1.9 TDI; 2.0 GTI (1997÷1998)		S	O
VOLKSWAGEN	287	GOLF IV 1.4 (od 1999)		S	O
VOLKSWAGEN	287	GOLF IV 1.6 (1999÷2000)		S	O
VOLKSWAGEN	288	GOLF IV 1.8; 1.9 TDI (model 1999)		Ř	O
VOLKSWAGEN	289	GOLF IV 1.8; 1.9 TDI (5 i 6 speed, od 2000)		S	O
VOLKSWAGEN	289Z	GOLF IV 1.8; 1.9 TDI (5 i 6 speed, od 2000)		S	
VOLKSWAGEN	289	GOLF IV 1.8 GTI (model 2001)		S	O
VOLKSWAGEN	289Z	GOLF IV 1.8 GTI (model 2001)		S	
VOLKSWAGEN	423K	GOLF IV 1.6 (5 speed, od 2001)	↶	S	
VOLKSWAGEN	1289 -	GOLF IV AUT./SEKV.		S	O
VOLKSWAGEN	373	GOLF IV 2.0 AUT. (model 2000)		S	O
VOLKSWAGEN	423	GOLF IV 1.6 (od 2001)		S	O
VOLKSWAGEN	423	GOLF IV 1.9 SDi (od 1997)		S	O
VOLKSWAGEN	1083	GOLF IV /4 MOTION/		S	O
VOLKSWAGEN	1053R	GOLF V (od 2004)		H	
VOLKSWAGEN	834	GOLF V AUT./SEKV. (od 2004)		S	O
VOLKSWAGEN	834Ka	GOLF V AUT./TIPTRONIC (od 2004)		S	
VOLKSWAGEN	834Ka	GOLF V AUT./DSG (od 2004)		S	
VOLKSWAGEN	1328K	GOLF VI (5 i 6 speed, od 2008)		S	
VOLKSWAGEN	1333K	GOLF VI AUT./DSG. (2008)		S	
VOLKSWAGEN	1382R	GOLF VI AUT./DSG. (od 2009)		S	
VOLKSWAGEN	921	GOLF PLUS (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
VOLKSWAGEN	921W	GOLF PLUS (5 i 6 speed, od 2005)		S	
VOLKSWAGEN	1074K	GOLF PLUS AUT./TIPTRONIC (2005÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	1074K	GOLF PLUS AUT./DSG (2005÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	1382R -	GOLF PLUS AUT./DSG (facelift, od 2009)		S	
VOLKSWAGEN	229	JETTA		S	Ğ
VOLKSWAGEN	834Ka	JETTA AUT./TIPTRONIC (od 2005)		S	
VOLKSWAGEN	834Ka	JETTA AUT./DSG (od 2004) (od 2005)		S	

VOLKSWAGEN	1053R	JETTA (od 2005)		H	
VOLKSWAGEN	1502K	JETTA VI (5 speed, od 2010)	↶	S	
VOLKSWAGEN	1532R	JETTA VI AUT./DSG (od 2010)			
VOLKSWAGEN	243	LT (od 1997)		H	☞
VOLKSWAGEN	228	LUPO		S	☞
VOLKSWAGEN	228a	LUPO		S	☞
VOLKSWAGEN	282	NEW BEETLE 1.9 TDI (1999, otevřená kulisa)		Ř	O
VOLKSWAGEN	282	NEW BEETLE 2.0 (1999, otevřená kulisa)		Ř	O
VOLKSWAGEN	282a -	NEW BEETLE 1.9 TDI (1999, otevřená kulisa)		S	O
VOLKSWAGEN	282a -	NEW BEETLE 2.0 (1999, otevřená kulisa)		S	O
VOLKSWAGEN	411	NEW BEETLE 1.6 (od 2000, hliníková kulisa uzavřená)		S	O
VOLKSWAGEN	411	NEW BEETLE 1.8 Turbo (od 2000, hliníková kulisa uzavřená)		S	O
VOLKSWAGEN	411	NEW BEETLE 2.0 (od 2000, hliníková kulisa uzavřená)		S	O
VOLKSWAGEN	411	NEW BEETLE 1.9TDI (od 2000, hliníková kulisa uzavřená)		S	O
VOLKSWAGEN	235	PASSAT (do 1996)		S	☞
VOLKSWAGEN	228a	PASSAT (do 1996)		S	☞
VOLKSWAGEN	236	PASSAT AUT. (do 1996)		S	☞
VOLKSWAGEN	237	PASSAT B5 (1997÷2004)		S	☞
VOLKSWAGEN	237a	PASSAT B5 (5 i 6 speed, 1997÷2004)		S	☞
VOLKSWAGEN	237P	PASSAT B5FL (2000÷2004, 5 speed)	↷	H	
VOLKSWAGEN	237Pa	PASSAT B5FL (2000÷2004, 6 speed)	↶	H	
VOLKSWAGEN	238	PASSAT B5 AUT. (1997÷2004)		S	☞
VOLKSWAGEN	239	PASSATB5 AUT./SEKV. (1997÷2004)		Ř	O
VOLKSWAGEN	916	PASSAT B6 (5 i 6 speed, od 2005)		S	O
VOLKSWAGEN	916	PASSAT CC (6 speed, od 2008)		S	O
VOLKSWAGEN	916K	PASSAT B6 (5 i 6 speed, od 2005)		S	
VOLKSWAGEN	916K	PASSAT CC (6 speed, od 2008)		S	
VOLKSWAGEN	916W	PASSAT B6 (5 i 6 speed, od 2005)		S	
VOLKSWAGEN	916W	PASSAT CC (6 speed, od 2008)		S	
VOLKSWAGEN	916W	PASSAT B7 (6 speed, od 2011)		S	
VOLKSWAGEN	942	PASSAT B6 AUT./DSG (2005÷2009)		S	O
VOLKSWAGEN	942K	PASSAT B6 AUT./DSG (2005÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	1408R	PASSAT B6 AUT./DSG (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	1408R	PASSAT CC AUT./DSG (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	1408R	PASSAT B7 AUT./DSG (od 2011)		S	
VOLKSWAGEN	866	POINTER (5 dvéřový, od 2004)		S	O
VOLKSWAGEN	881	POINTER (3 dvéřový, od 2004)		S	☞
VOLKSWAGEN	225	POLO (1993÷1994)		S	☞
VOLKSWAGEN	226	POLO (model 1995)		S	☞
VOLKSWAGEN	226	POLO (model 1995) COMBI		S	☞
VOLKSWAGEN	227 -	POLO (model 1995) AUT.		S	☞
VOLKSWAGEN	226	POLO CLASIC		S	☞
VOLKSWAGEN	228a	POLO (1997÷2001)		S	☞
VOLKSWAGEN	228a	POLO TDI (1997÷2000)		S	☞
VOLKSWAGEN	376	POLO 1.4 TDI (Model 2001)		S	☞
VOLKSWAGEN	452	POLO 1.2; 1.4; 1.4 TDI; 1.9 TDI (od 2002)		S	O
VOLKSWAGEN	452Z	POLO (2002÷2006)		S	
VOLKSWAGEN	1117Z	POLO (2007÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	532	POLO 1.4 AUT. (od 2002)		S	O
VOLKSWAGEN	1384Z	POLO (5 i 6 speed, od 2010)	↶	S	
VOLKSWAGEN	1397W	POLO AUT./DSG (od 2010)		Ř	
VOLKSWAGEN	834Ka	SCIROCCO AUT./TIPTRONIC (od 2008)		S	
VOLKSWAGEN	834Ka	SCIROCCO AUT./DSG (2008÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	1410K	SCIROCCO AUT./DSG (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	1053R	SCIROCCO (od 2008)		H	
VOLKSWAGEN	240	SHARAN (do 2001)		Ř	☞
VOLKSWAGEN	384	SHARAN (6 speed, 2001÷2010)		Ř	O

VOLKSWAGEN	384a	SHARAN (6 speed, 2001÷2010)		S	Ğ
VOLKSWAGEN	384W	SHARAN (6 speed, 2001÷2010)		S	
VOLKSWAGEN	537	SHARAN AUT./SEKV. (2001÷2010)		Ř	O
VOLKSWAGEN	1257K	SHARAN II (6 speed, od 2010)	↗	S	
VOLKSWAGEN	1400K	SHARAN II AUT./DSG (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	1556K	THE BEETLE (6 speed, od 2011)	↗	S	
VOLKSWAGEN	1560K	THE BEETLE AUT./DSG (od 2011)		S	
VOLKSWAGEN	1257K	TIGUAN (6 speed, od 2008)	↗	S	
VOLKSWAGEN	1238K	TIGUAN AUT./TIPTRONIC (2008÷2009)		S	
VOLKSWAGEN	1400K	TIGUAN AUT./DSG (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	804R	TOUAREG I (2003÷2010)		H	
VOLKSWAGEN	731	TOUAREG I AUT./SEKV. (2003÷2006)		S	O
VOLKSWAGEN	731K	TOUAREG I AUT./SEKV. (2003÷2006)		Ř	
VOLKSWAGEN	1199K	TOUAREG I AUT./SEKV. (2007÷2010)		Ř	
VOLKSWAGEN	1484K	TOUAREG II AUT./SEKV. (od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	554	TOURAN 1.6 FSI; 1.9 TDI; 2.0 TDI (6 speed, od 2003)		S	O
VOLKSWAGEN	554Z	TOURAN 1.6 FSI; 1.9 TDI; 2.0 TDI (6 speed, od 2003)		S	
VOLKSWAGEN	833	TOURAN AUT./DSG TDI (2003÷2009)		S	O
VOLKSWAGEN	833Ka	TOURAN TDI AUT./DSG (2003÷2009)		H	
VOLKSWAGEN	1390K	TOURAN AUT./DSG (facelift, od 2010)		S	
VOLKSWAGEN	241	TRANSPORTER 1.9		H	Ğ
VOLKSWAGEN	241	TRANSPORTER 2.5 TDI		H	Ğ
VOLKSWAGEN	1374 -	T1 TRANSPORTER		H	Ğ
VOLKSWAGEN	1550 -	T2 TRANSPORTER		H	
VOLKSWAGEN	919	T3 TRANSPORTER		H	Ğ
VOLKSWAGEN	1470	T3 TRANSPORTER ( s panelem) /HOLANDSKO/		H	Ğ
VOLKSWAGEN	241a	T4 TRANSPORTER (HOLANDSKO)		H	Ğ
VOLKSWAGEN	1149	T4 TRANSPORTER z konsolą (HOLANDSKO)		Ř	O
VOLKSWAGEN	242a	TRANSPORTER AUT.		Ř	Ğ
VOLKSWAGEN	583	T5 TRANSPORTER TDI (od 2003) /hliníková kulisa řazení/		ČP	O
VOLKSWAGEN	583W	T5 TRANSPORTER TDI (od 2003) /hliníková kulisa řazení/		ČP	
VOLKSWAGEN	861	T5 MULTIVAN AUT./SEKV. (od 2003)		ČP	O
VOLKSWAGEN	861W	T5 MULTIVAN AUT./SEKV. (od 2003)		ČP	
VOLKSWAGEN	1425Ka	T5 MULTIVAN AUT./DSG (facelift, s širokým panelem, od 2010)		ČP	
VOLKSWAGEN	981	T5 TRANSPORTER (6 speed, od 2003) /plastová kulisa řazení/		ČP	O
VOLKSWAGEN	981Wa	T5 TRANSPORTER (5 i 6 speed, 2003÷2009) /plastová kulisa řazení/		ČP	
VOLKSWAGEN	981Wa	T5 TRANSPORTER (facelift, od 2010, 5 i 6 speed)		ČP	
VOLKSWAGEN	1392Kb	T5 TRANSPORTER AUT./SEKV (facelift, od 2010)		ČP	
VOLKSWAGEN	231	VENTO		S	Ğ
VOLKSWAGEN	232	VENTO AUT.		S	Ğ

## VOLVO

VOLVO	220	440		S	O
VOLVO	220	460		S	O
VOLVO	326	960 (model 1996)		S	O
VOLVO	327	960 AUT. (3.0)		Ř	O
VOLVO	727K	C70 (1998 ÷ 2004)		H	
VOLVO	224	C70 AUT.		S	O
VOLVO	221	S40 *	↗	Ř	Ğ
VOLVO	364	S40 (2000÷2003) **)	↘	S	O
VOLVO	222 -	S40 AUT.			O
VOLVO	1060	S40 (diesel, 5 speed, od 2004)		S	O
VOLVO	1060K	S40 (diesel, 5 speed, od 2004)		S	
VOLVO	1210K	S40 (benzín, 5 speed, 2004÷2007)		S	
VOLVO	1272K -	S40 (benzín, facelift, 5 speed, od 2007)		S	
VOLVO	820K	S60 2.4 D5 (5 speed)		S	
VOLVO	1058K	S60 AUT./SEKV.		Ř	
VOLVO	223 -	S70; C70; V70			O

VOLVO	224	S70 AUT.		S	O
VOLVO	264	S80 T6 AUT. (do 2005)		S	O
VOLVO	396	S80 2.5D (do 2005)		S	O
VOLVO	1253W	S80 (6 speed, od 2006)	↘	S	
VOLVO	1180W	S80 AUT./GEARTRONIC (od 2006)		Ř	
VOLVO	221	V40 *	↙	Ř	Ě
VOLVO	364	V40 (od 2000)**)	↘	S	O
VOLVO	1060	V50 (diesel, 5 speed, od 2004)		S	O
VOLVO	1060K	V50 (diesel, 5 speed, od 2004)		S	
VOLVO	1174K	V50 (6 speed, od 2004)		S	
VOLVO	396	V70 2.5D (2000÷2006)		S	O
VOLVO	224	V70 AUT.		S	O
VOLVO	264	V70 AUT. (2000÷2006)		S	O
VOLVO	1180W	V70 AUT./GEARTRONIC (od 2007)		Ř	
VOLVO	1399W	XC60 (6 speed, od 2008)	↘	S	
VOLVO	1180W	XC60 AUT./GEARTRONIC (od 2008)		Ř	
VOLVO	1161K	XC70 (6 speed, do 2007)		S	
VOLVO	1180W	XC70 AUT./GEARTRONIC (od 2007)		Ř	
VOLVO	1228K	XC90 (6 speed)		S	
VOLVO	1280	XC90 AUT./GEARTRONIC		S	O

## VOLHA

VOLHA	252	VOLHA (do 2006)		S	O
VOLHA	1168	VOLHA (od 2007)		S	O

### LEGENDA:

000Kp – blokáda typ N  
000K – blokáda typ N  
000P – blokáda typ N  
000R – blokáda typ N  
000W – blokáda typ N  
000Z – blokáda typ N

® – označení rámové blokády  
\* táhlové řazení /táhlo / pod vozidlem  
\*\*\*) lankové řazení  
<sup>1)</sup> blokovaná páka řazení  
<sup>2)</sup> blokáda s nevytahovací jehlou (blokované je táhlo řazení)  
<sup>3)</sup> 3D – třídveřová verze vozidla  
<sup>4)</sup> 5D – pětídveřová verze vozidla  
<sup>5)</sup> 4D – čtyřdveřová verze vozidla  
AUT. – automat  
AUT./SEKV. – automat/sekvence  
kl. – klasa

#### Zakončení v interiéru:

O – kolečka  
Ě – rámeček

#### Zpátečka:

↙ - zpátečka vpřed  
↘ - zpátečka vzad

#### Umístění zámku v interiéru:

S – ze strany od spolujezdce  
Ř – ze strany od řidiče  
H – zhora středového panelu  
HM – zhora z manžety

ČP – z čela přístrojové desky  
Z – ze zapalovače